p70s / p70Rs Installation och drift instruktion

Svenska (SV) Datum: 05-2016 Dokumentnummer: 81365-2 © 2016 Raymarine UK Limited





Försäljning av papperskopior av handböcker

Raymarine har en utskriftsservice som ger dig möjlighet att köpa högkvalitativa, professionellt tryckta handböcker för Raymarine-apparaten.



Tryckta handböcker är idealiska att ha ombord på fartyget som en användbar referenskälla när du vill veta mer om Raymarine-apparaten.

www.raymarine.com/printshop



Varumärke och patentmeddelande

Raymarine, Tacktick, Clear Pulse, Truzoom, HSB, SeaTalk, SeaTalk^{ns}, SeaTalk^{ng}, Micronet, Raytech, Gear Up, Marine Shield, Seahawk, Autohelm, Automagic och Visionality är registrerade varumärken som tillhör Raymarine Belgium eller varumärken som Raymarine Belgium gör anspråk på.

FLIR, DownVision, SideVision, Dragonfly, Quantum, Instalert, Infrared Everywhere och The World's Sixth Sense är registrerade varumärken som tillhör FLIR Systems, Inc. eller varumärken som FLIR Systems, Inc. gör anspråk på.

Alla andra varumärken, handelsnamn eller företagsnamn som nämns här anges bara i identifieringssyfte och tillhör deras respektive ägare.

Den här produkten skyddas av patent, designpatent, sökta patent eller sökta designpatent.

Upphovsrätt

Du får skriva ut högst tre kopior av den här handboken för egen användning. Du får inte göra ytterligare kopior och inte distribuera eller använda handboken på annat sätt. Detta innebär även att du inte får utnyttja handboken kommersiellt och inte sälja eller dela ut kopior av den till tredje part.

Programuppdateringar

Viktig: På Raymarines hemsida finns de senaste programuppdateringarna för produkten.

www.raymarine.com/software

Produkthandböcker

De senaste versionerna av alla engelska och översatta handböcker finns tillgängliga för nedladdning i PDF-format från hemsidan www.raymarine.com.

Kontrollera hemsidan för att se till att de har de senast versionerna.

Upphovsrätten (2016) tillhör Raymarine UK Ltd. Alla rättigheter förbehålls.

Innehåll
Kapitel 1 Viktig information9
TFT-skärmar10
Vattenintrång 10
Friskrivningsklausul10
Elektromagnetisk kompatibilitet 10
Störningsskydd10
Anslutning till annan utrustning11
Överensstämmelsedeklaration11
Bortskaffande11
Garantiregistrering11
IMO och SOLAS11
leknisk noggrannhet11
Kapitel 2 Dokument- och
produktinformation
2.1 Dokumentinformation
Tillämpliga produkter14
Programrevision14
Produktdokumentation
Dokumentets illustrationer
2.2 Produktöversikt 15
Kapitel 3 Planera installationen 17
3.1 Installationschecklista
Schematiskt diagram18
3.2 Medföljande delar 18
3.3 Kompatibla autopilotsystem 19
3.4 Programuppdateringar 19
Evolution programvaru-
uppdateringar19
3.5 Verktyg 20
3.6 Systemprotokoll 20
SeaTalkng®20
NMEA 2000 20
SeaTalk
3.7 Varningar och försiktighetsmedde-
landen
3.8 Generella placeringskrav 21
Platskrav 22
Avläsningsvinkel
3.9 Apparatens mått 22

Kapitel 4 Kablar o	och anslutningar	23
--------------------	------------------	----

4.1	Kabeldragning	24
	Kabeltyper och kabellängder	24

K	abeldragning	24
K	abelavlastning	24
К	abelskärmning	24
4.2 A	nslutningsöversikt	25
A	nsluta SeaTalkng®-kablar	25
S	eaTalkng® produktladdning	25
4.3 S	eaTalkng® strömtillförsel	25
S	eaTalkng®-strömanslutning	25
Μ	lärkvärden för ledningssäkring och	
Ö	verströmsskydd	26
S	eaTalkng® systemladdning	26
S	trömfördelning— SeaTalkng®	26
G	emensam brytare	27
4.4 Ir	stallation av kabelferrit	27
4.5 S	eaTalk ^{ng} -anslutning	28
4.6 S	eaTalk-anslutning	29
S	eaTalk-strömskydd	29
4.7 N ning	IMEA 2000-nätverksanslut-	29
Kanitel 5	5 Installation	31
5 1 R	orttagning av papelen	32
0.10		202
А 5 2 Т		ა∠ ვე
5.2 M	a bort mappsatsuynan	33
0.0 W	Controll föra mantaring	00 22
		აა იი
IV		33
IV E A S	ionteringsanvisningar	33 24
5.4 5		34
Kapitel 6	ኝ Komma igång	35
6.1 P	'ilotkontroller	36
6.2 F	öre du använder din produkt	37
6.3 A	tt strömsätta pilotkontrollen	37
6.4 G instäl	Göra klart startguidens Ilningar.	38
6.5 P	ilotfunktioner	38
6.6 S	kärminställningar	39
S	tälla in skärmens ljusstyrka	39
D	elad ljusstyrka	39
S	kärmsvarstid	40
6.7 Ö sourd)versikt över MDS (Multiple data ces, Flera datakällor)	40
V	älia en prioriterad datakälla	40
v		

Kapitel 7 Driftsätta - Evolution autopilotsystem.....

autopilotsystem 43	
7.1 Installation av Evolution	
autopilot44	
7.2 Autopilotutrustning —	
huvudskillnaderna mellan Evolution-	
7.3 Nivåer för autopiletrespons	
7.5 Nivaer for autophotiesports	,
driftsättning	;
Förutsättningar för driftsättning 45	;
Inledande inställningar	;
7.5 Att strömsätta pilotkontrollen	,
7.6 Apyända installationsquiden	,
Val av båtskrovtyp 47	
7.7 Använda hamnguiden 47	,
Välja en manövertyp (typ av	
drivenhet)47	,
Kontrollera roderjusteringen (rikta in	
roder)47	,
Rodergränsinställning48	5
Hardover-tid48	5
Kontrollera rodret48	3
7.8 Justera Hardover-tiden—	
Evolution49)
7.9 Kompasslinjärisering — Evolution-autopiloter 49)
	、
	,
)
7.10 Kompassias	
Låsa kompassen 51	
Kapitel 8 Driftsätta - SPX- och SmartPilot-system 53	
8.1 Installation av SPX- och	
SmartPilot-autopilot	-
8.2 Pilotrespons	-
Att göra tillfälliga ändringar av	
nilotresponsen 54	L
8.3 Inledande installation och	
driftsättning	; ;
Förutsättningar för driftsättning	5
Driftstartsförfarande 55	5
8.4 Att strömsätta pilotkontrollen 55	
8.5 Använda installationsquiden 56	\$

Val av båtskrovtyp 56

8.6	Hamnkalibrering	. 57
	Använda Hamnguiden	. 57
	Välja en manövertyp (typ av	
	drivenhet)	. 57
	Kontrollera roderjusteringen (rikta in	
	roder)	. 57
	Rodergränsinställning	. 57
	Kontrollera rodret	. 57
8.7	Återförsäljarinställningar	. 58
8.8 Sm	Justera hard-over-tiden — artPilot och SPX	. 58
8.9	Sjöprovskalibrering	. 59
	Kompassliniering	. 59
	Liniera kompassen till GPS	59
	Inrikta kompassen manuellt	59
	Auto Learn	50
8 1	0 Kontrollera autopilot-funktion	60
0.11	Kontrollora radrat igan	60
	Kontrollera notred igen,	. 00
	Dämpning	.01
		.01
		. 01
Kapite	9 Pilotlägen	63
9.1	Auto	. 64
	Automatiskt styra mot en kurs	. 64
	Ändra kurs i autoläge	. 64
	Koppla från autopiloten	
	(standbyläge)	. 64
9.2	Lägesmeny	. 65
9.3	Mönster	. 65
	Använda ett fiskemönster	. 65
9.4	Spårläge	. 66
	Använda spårläge	. 66
9.5	Vindroderläge (endast	
seg	elbåtar)	. 68
	Använda vindrodersläge	. 68
	Justera den låsta vindvinkeln	. 68
	Lämna vindroderläge	. 69
	Larm för vindskifte	. 69
	Använda AutoKryss i vindroder-	
	läge	. 69
	Arbetstips för vindroderläge	. 69
	Oavsiktliga gippar	. 70
9.6	Servostyrning	. 70

Startar servostyrningsläge	70
9.7 Styrspak (endast rorkultspilo- ter)	71
Styrspak (endast rorkults enheter).	
9.8 Snabbkommando	71
Tilldela genvägsknapp	71
Kapitel 10 Pilotvyer	73
10.1 Tillgängliga pilotvyer	74
10.2 Grafisk vy	74
10.3 Stor vy	75
10.4 Standardvy	75
10.5 Multipel vy	76
10.6 2D-vy	76
10.7 Att ställa in pilotvyn	
10.8 Ställa in datarutor	77
Datarutor	77
Kapitel 11 Pilotkontrollarm	79
11.1 Larm	80
Larminställningar	80
Kapitel 12 Ställ in menyalternativ	85
12.1 Inställningsmeny	86
12.2 Autopilotkalibreringsmeny	86
Båtinställningar	
Manöverinställningar (inställning	
drivenhet)	90
Segelbåtinställningar	
Driftstartsmeny	
Användarinställningar	93
12.3 Användarens prioritetsmeny	94
12.4 Systeminställningsmeny	96
12.5 Diagnostik-meny	97
Kapitel 13 Underhåll	99
13.1 Rutinkontroller	100
13.2 Rengöring av apparaten	100
13.3 Rengöring av skärmen	101
13.4 Rengöring av skärmhölje	101
13.5 Rengöra solskyddet	102
Kapitel 14 Systemkontroller och	400
	103
14.1 FEISOKNING	104
14.2 FEISOKIIIIY VIU STAIT	001
14 4 Diverse felsökning	107

14.5 Utföra en fabriksåterställ- ning
Kapitel 15 Teknisk specifikation 10915.1 Teknisk specifikation
Kapitel 16 Teknisk support111
16.1 Raymarines support och service för apparaterna112
Visa produktinformation112
16.2 Övningsmaterial113
Kapitel 17 Reservdelar och
tillbehör115
17.1 Reservdelar och Tillbehör116
17.2 SeaTalkng®-kablar och
tillbehör116
17.3 SeaTalk ^{ng} kabelsats118

Bilaga A Stödjer NMEA 2000	
PGN-lista	123

17.4 SeaTalk-tillbehör...... 121

Bilaga B	Programversioner	123
----------	------------------	-----

Kapitel 1: Viktig information



Varning! Systeminstallation av autopilot

Eftersom det är säkerhetskritiskt att båtens styrning fungerar felfritt REKOMMENDERAR vi STARKT att en behörig Raymarine servicerepresentant installerar produkten. Du kommer bara erhålla fullständig garanti om du kan styrka att en behörig Raymarine servicerepresentant installerat och driftsatt produkten.



Varning! Installation och användning

- Denna produkt måste installeras och användas i enlighet med medföljande anvisningar. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till bristfällig funktion, personskada och/eller skada på båten.
- Vi rekommenderar att du låter en av Raymarine godkänd installatör utföra installationen. Vi ger i sådana fall en utökad garanti. Kontakta din återförsäljare om du vill ha mer information om utökad garanti. Läs även garantidokumentation som finns bipackad med produkten.



Varning! Håll permanent uppsikt

Håll permanent översikt så att du kan reagera på situationer när de uppstår. Om du inte håller permanent översikt utsätts du, båten och andra för stor risk.



Varning! Tänk på säkerheten!

Den här produkten är enbart avsedd att användas som ett navigationshjälpmedel och får aldrig tillåtas ersätta sunt förnuft, sjövett och gott sjömanskap. Det är bara officiella sjökort och underrättelser för sjöfaranden som innehåller all den information som krävs för säker navigation. Befälhavaren ansvarar alltid för att produkten enbart används på avsett sätt. Det är alltid befälhavaren ombord som ansvarar för att officiella sjökort och underrättelser för sjöfaranden, sjövett och gott sjömanskap tillämpas, och har rätt och tillräcklig navigationskunskap..



Varning! Potentiell antändningskälla

Den här produkten är INTE godkänd för användning i utrymmen med farlig/brandfarlig atmosfär. Produkten får INTE installeras i utrymme med farlig/brandfarlig atmosfär, dvs inte i maskinrum eller i närheten av bränsletank.



Varning! Produktjordning

Kontrollera att den här produkten är jordad helt enligt medföljande instruktioner innan du slår på strömförsörjningen till produkten.

A

Varning! Positiv jord-system

Anslut inte denna enhet till ett system som har positiv jord.



Varning! Stänga av strömförsörjningen

Kontrollera att strömförsörjningskällan ombord är frånkopplad innan installationen påbörjas. Koppla varken in eller ur enheter utan att först bryta spänningen, om inte annat förfarande uttryckligen beskrivs i det här dokumentet.



Varning! Strömförsörjning

Om man ansluter apparaten till en spänningskälla som är starkare än specificerat maximum kan det skada apparaten permanent. Se spänningsvärde i avsnittet *Tekniska data*.

Observera! Strömförsörjningsskydd

Kontrollera att strömförsörjningen är säkrad med lämplig säkring eller kretsbrytare med överströmsskydd.

Observera! Solskydd

- Om apparaten har ett solskydd för skydd mot skadliga effekter av ultraviolett ljus ska du alltid ha på solskydden när apparaten inte används.
- Ta bort solskydden när du kör med hög fart vare sig det är i vatten eller när båten bogseras.

Observera! Rengöring av apparaten

Tänk på följande vid rengöring av apparaterna:

- Om apparaten har en displayskärm får du INTE torka av skärmen med en torr trasa, eftersom det kan repa skärmens ytbeläggning.
- Använd INTE sura, ammoniakbaserade eller slipande produkter.
- Använd INTE vattenstråle.

Observera! Service och underhåll

Den här produkten innehåller inga delar som kan servas av användaren. Låt endast auktoriserad Raymarine-handlare utföra underhålls- och reparationsarbeten på knappsatsen. Obehörig reparation kan påverka garantin.

TFT-skärmar

Färgerna på skärmen kan förefalla variera om bakgrunden är färgad eller i färgat ljus. Detta är helt normalt och samma sak inträffar med alla TFT-färgskärmar (tunn filmtransistor).

Vattenintrång

Vattenintrång – Ansvarsfriskrivning

Även om denna produkt är vattentät enligt standarden IPX (se apparatens *Tekniska data*), kan vattenintrång och påföljande fel i utrustningen inträffa om apparaten utsätts för högtryckstvätt. Raymarines garanti gäller därför inte för utrustning som utsatts för högtryckstvätt.

Friskrivningsklausul

Raymarine garanterar inte att denna produkt är felfri eller kompatibel med produkter tillverkade av annan person eller enhet än Raymarine.

Raymarine påtar sig inget ansvar för skador eller personskador som orsakas av användning eller oförmåga att använda produkten vid interaktion mellan produkten och produkter från annan tillverkare eller vid felinformation vid användning av produkter från tredjepart.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Utrustning och tillbehör från Raymarine uppfyller tillämpliga krav på (EMC) och ger därför minsta möjliga mängd störningar som skulle kunna påverka systemets funktion Installationen måste emellertid utföras på rätt sätt för att den elektromagnetiska kompatibiliteten inte skall påverkas.

Anm: I områden med extrem EMC-störning går det att notera en lätt störning på produkten. När detta inträffar måste produkten och störningskällan få större avstånd mellan sig.

För **optimal** EMC-prestanda rekommenderar vi att om möjligt:

- Raymarine-utrustning och kablar till denna utrustning skall installeras på följande sätt:
 - Minst 1meter från annanutrustning som sänder eller kablar som leder radiosignaler, t ex VHF-apparater, kablar och antenner. För SSB-radio gäller ett motsvarande avstånd på 2 meter.
 - Mer än 2meter från radarsignalernassvepområde. Radarsignalerna kan i normalfallet antas ha en spridning på 20 grader över och under antennen.
- Instrumentet bör få sin energiförsörjning från ett annat batteri än motorns startbatteri. Detta är viktigt för att undvika onödiga funktionsfel eller dataförluster, som kan förekomma om framdrivningsmotorn inte är anslutet till ett separat batteri.
- Använd bara sådan kabel som Raymarine föreskriver.
- Kablarna skall inte kapas och inte förlängas med mindre än att så anges i installationsinstruktionerna.

Anm: När det inte går att följa ovanstående rekommendationer under installationen, säkerställ alltid ett maximalt avstånd mellan olika elektriska artiklar för att få bästa möjliga tillstånd för EMC-prestanda under installationen.

Störningsskydd

- Raymarines kablar kan vara provpassade eller försedda med avstörningsferriter. Avstörningsferriterna är viktiga för den elektromagnetiska kompatibiliteten. Om ferriterna levereras separat från kablarna (dvs inte provpassade) måste du sätta in medföljande ferriter med hjälp av medföljande anvisningar.
- Om en ferrit måste tas bort, t ex vid installation eller underhåll, måste den sättas tillbaka i ursprungligt läge innan produkten åter tas i bruk.
- Använd endast ferriter av den sort som Raymarine eller återförsäljaren levererar.
- Om man behöver sätta dit fler ferriter på en kabel måste man använda fler kabelklämmor för att förhindra belastning på kontakterna pga kabelns ökade vikt.

Anslutning till annan utrustning

Krav på störningsskydd på kablar från annan tillverkare

Om instrumentet skall anslutas till andra instrument via kabel som inte levereras av Raymarine skall ett störningsskydd alltid monteras så nära Raymarine-instrumentet som möjligt.

Överensstämmelsedeklaration

Raymarine Ltd. intygar att den här produkten uppfyller de väsentliga kraven i EMC-direktivet 2004/108/EG.

På den aktuella produktsidan på www.raymarine.com, kan du läsa överensstämmelsedeklarationen i original.

Bortskaffande

Uttjänt produkt skall bortskaffas enligt gällande direktiv och andra bestämmelser.



I direktivet om elavfall krävs att uttjänta elektriska och elektroniska komponenter skall återvinnas.

Garantiregistrering

För att registrera att du äger din Raymarine-produkt, var god att besöka www.raymarine.com och registrera dig online.

Det är viktigt att du registrerar din produkt för att erhålla fullständiga garantiförmåner. I förpackningen finns en etikett med streckkod för systemets serienummer. Du behöver detta serienummer när du registrerar produkten online. Behåll etiketten för framtida referens.

IMO och SOLAS

Den utrustning som beskrivs i det här dokumentet är avsedd för fritids- och arbetsbåtar som INTE omfattas av kraven i IMO:s konvention SOLAS.

Teknisk noggrannhet

Informationen i den här handboken var, såvitt vi kan bedöma, korrekt vid tryckningstillfället. Raymarine kan emellertid inte hållas ansvarigt för eventuella felaktigheter eller brister i handboken. Dessutom strävar vi alltid efter att utveckla produkterna, vilket kan leda till att specifikationerna för instrumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande därom. Raymarine påtar sig därför inget ansvar för eventuella skillnader Viktig information mellan din produkt och den som beskrivs i tillhörande dokumentation. Kontrollera Raymarine hemsidan (www.raymarine.com) för att säkerställa att det är den senaste dokumentversionen för produkten.

Kapitel 2: Dokument- och produktinformation

Innehåll

- 2.1 Dokumentinformation på sidan 14
- 2.2 Produktöversikt på sidan 15

2.1 Dokumentinformation

Detta dokument innehåller viktig information om installationen av Raymarine-apparaten.

Dokumentet innehåller information för att hjälpa dig att:

- planera installationen och se till att du har all nödvändig utrustning,
- installera och ansluta apparaten som en del av ett större system av marinelektronik,
- felsöka problem och kontakta teknisk support vid behov.

Det här dokumentet och annan Raymarineproduktdokumentation kan laddas ner i PDF-format från www.raymarine.com.

Tillämpliga produkter

Detta dokument avser följande produkter:			
	Beställ-		

Beställ- ningsnum- mer	Namn	Beskrivning
E70328	p70s	SeaTalkng pilotkontroll med 8 knappar (Segel)
E70329	p70Rs	SeaTalk ^{ng} pilotkontroll med vridreglage (Motor)

Programrevision

Raymarine uppdaterar regelbundet programvaran för att lägga till och förbättra befintliga funktioner.

Detta dokument omfattar programvaran för pilotkontroll— **LightHouse** Version 3.xx, vilken ska användas tillsammans med programvara för EV och ACU version 2.xx.

Se avsnitt *Programversioner* för information om programversioner.

På hemsidan för **Raymarine**[®] finns senaste programvaran och bruksanvisningar:

- www.raymarine.com/software
- www.raymarine.com/manuals

Produktdokumentation

Följande dokument avser denna apparat:

Beskrivning	Beställnings- nummer
Installations- och handhavandeanvis- ningar för p70s / p70Rs	88057 / 81365
Monteringsmall för p70s / p70Rs	87260

Ytterligare handböcker

Beskrivning	Beställnings- nummer
SeaTalkng® referenshandbok	81300
SeaTalk till SeaTalkng®-omvandlare	87121

Dokumentets illustrationer

Apparaten kan skilja sig åt en aning från vad som visas i illustrationerna i detta dokument, beroende på apparatmodell och tillverkningsdatum.

Alla bilder är endast avsedda i illustrativt syfte.

2.2 Produktöversikt

p70s och p70Rs är SeaTalkng pilotkontroller.



- 1. **p70s** pilotkontroll med 8 knappar (segel)
- 2. p70Rs pilotkontroll med vridreglage (motor)

Apparaten har följande funktioner:

- 3.45" LCD med starka färger och vidvinkelvyer
- Kompatibel med SeaTalk^{ng}, NMEA 2000 och SeaTalk
- · Optisk allväders-LCD
- Stora tydliga bokstäver för att vara lättsläst vid olika väderförhållanden
- Lättanvänt LightHouse™ operativsystem
- 12 V likströmsdrift.
- Låg energiförbrukning
- Vattentät för IPX6 och IPX7

Kapitel 3: Planera installationen

Innehåll

- 3.1 Installationschecklista på sidan 18
- 3.2 Medföljande delar på sidan 18
- 3.3 Kompatibla autopilotsystem på sidan 19
- 3.4 Programuppdateringar på sidan 19
- 3.5 Verktyg på sidan 20
- 3.6 Systemprotokoll på sidan 20
- 3.7 Varningar och försiktighetsmeddelanden på sidan 21
- 3.8 Generella placeringskrav på sidan 21
- 3.9 Apparatens mått på sidan 22

3.1 Installationschecklista

Installationsarbetet kan delas in i följande delar:

	Installationssteg
1	Planera systemet.
2	Skaffa alla nödvändiga hjälpmedel och verktyg.
3	Placera ut all utrustning.
4	Dra alla kablar.
5	Borra alla hål för kablar och monteringsskruvar.
6	Koppla in all utrustning.
7	Fäst all utrustning på plats.
8	Provkör och testa systemet.

Schematiskt diagram

Ett schematiskt diagram är en viktig del i planeringen av en installation. Det är också användbart för eventuella framtida tillägg eller underhåll av systemet. Diagrammet ska innefatta:

- Placering av alla komponenter.
- Kontakter, kabeltyper, dragningar och längder.

3.2 Medföljande delar

Följande delar medföljer produkten.



- 1. Dokumentation
- 2. Panelförslutningspackning
- 3. 400 mm SeaTalkng droppkabel (A06038)
- p70s eller p70Rs pilotkontroll (p70s shown) (tillhandahålls med knappsats och svart ram (A80353) monterad)
- 5. Solskydd (**p70s** = A80357, **p70Rs** = A80358)
- 6. Bronsfärgad reservram (A80354)
- 7. Monteringsfästen x 4

Packa upp produkten försiktigt så att den inte skadas eller tappar delar. Kontrollera att lådan innehåller allt på ovanstående lista. Spara förpackningen och dokumenten för framtida bruk.

3.3 Kompatibla autopilotsystem

Produkten är kompatibel med Raymarines autopilotsystem nedan.

Produkt	Beskrivning	Anslutning	
Raymarfine Raymarfine e	Evolution autopiloter	SeaTalk ^{ng}	
	SPX SmartPilot	SeaTalk ^{ng}	
	S1, S2 & S3 SmartPilot	SeaTalk via en SeaTalk to SeaTalk ^{ng} - adapterkabel.	

3.4 Programuppdateringar

Programmet som används i apparaten går att uppdatera.

- Raymarine ger med jämna mellanrum ut programuppdateringar för att förbättra produktprestandan och lägga till nya funktioner.
- Det går att uppdatera programmet för produkten med en ansluten och kompatibel flerfunktionsdisplay.
- Se www.raymarine.com/software/ för senaste programuppdateringar och hur man uppdaterar programmet på apparaten.
- Om du är osäker på hur man uppdaterar apparatens programvara kontaktar du återförsäljaren eller Raymarines tekniska support.

Observera! Installera programuppdateringar

Programuppdateringen sker på egen risk. Kontrollera före uppdateringsstarten att du säkerhetskopierat alla viktiga filer.

Kontrollera att enheten har pålitlig strömkälla och att uppdateringen inte avbryts.

Skada på grund av ofullständiga uppdateringar täcks inte av Raymarine-garantin.

Genom nedladdning av programuppdateringspaketet godtar du dessa villkor.

Evolution programvaru-uppdateringar

Komponenterna i Evolution autopilot-systemet (EV sensor och ACU) måste uppgraderas i rätt ordning.

Genom att använda programuppdateringen för systemet, tillgängligt på en **LightHouse™ II**-driven MFD som innehar Release 15 eller högre, säkerställs det att Evolution-komponenterna uppdateras i korrekt ordning.

Om du använder en annan metod eller uppdaterar systemkomponenterna individuellt så MÅSTE EV-sensorn uppdateras före ACU.

Anm:

- Att uppdatera i fel ordning kan orsaka att autopiloten slutar fungera.
- Efter lyckat slutförande av programvaruuppdateringsprocessen kommer autopiloten kräva åter-kalibrering.

3.5 Verktyg

Installationsverktyg



1.	Borrmaskin
2.	Figursåg
3.	Skruvmejsel
4.	Lämplig storlek (10 mm till 30 mm) hålsåg
5.	Fil
6.	Тејр
7.	Borrstål i lämplig storlek (1)

Anm: (1) Borrstålets storlek är beroende av tjockleken och den materialtyp som enheten ska monteras på.

3.6 Systemprotokoll

Produkten kan anslutas till olika produkter och system för att dela information och därigenom förbättra hela systemets funktion.

Dessa anslutningar kan göras med ett antal olika protokoll. Snabb och exakt insamling och överföring av data uppnås genom en kombination av följande dataprotokoll:

- SeaTalk^{ng®}
- NMEA 2000
- SeaTalk

Anm: Du kanske upptäcker att systemet inte använder alla anslutningstyper eller instrument som beskrivs i det här avsnittet.

SeaTalkng®

SeaTalkng® (nästa generation) är ett förbättrat protokoll för anslutning av kompatibla marininstrument och utrustning. Det ersätter de äldreSeaTalk och SeaTalk2 protokollen.

SeaTalkng® använder ett enda stamnät som kompatibel utrustning ansluts till med en tapp. Data och ström överförs via stamnätet. Enheter med låg förbrukning kan drivas av nätverket, trots att högströmsutrustning behöver en separat strömanslutning.

SeaTalkng®är en patentskyddad utökning till NMEA 2000 och den beprövade CAN-busstekniken. Kompatibla NMEA 2000 och SeaTalk och SeaTalk2 -enheter kan också anslutas med lämpliga gränssnitt eller adapterkablar vid behov.

NMEA 2000

NMEA 2000 erbjuder betydande förbättringar över NMEA 0183, i synnerhet vad gäller hastighet och anslutningsbarhet. Upp till 50 enheter kan samtidigt och på en gång sända och ta emot via en enda fysisk ledning, där varje nod är fysiskt adresserbar. Standarden var specifikt avsedd för att ett helt nätverk av marin elektronik, oavsett tillverkare, ska kunna kommunicera på en gemensam ledning via standardiserade meddelandetyper och format.

SeaTalk

SeaTalk är ett protokoll som gör det möjligt att ansluta kompatibla instrument till varandra och dela data.

SeaTalk-kabelsystemet används till att ansluta kompatibla instrument och utrustning. Kabeln leder ström och data samt tillåter anslutning utan behov av en central processor.

Ytterligare instrument och funktioner kan enkelt läggas till ett **SeaTalk** system, genom att sätta dem i nätverksuttaget. **SeaTalk** utrustningen kan även kommunicera med andra, icke-SeaTalk-utrustningar via **NMEA 0183** standarden, förutsatt att lämpligt gränssnitt används.

3.7 Varningar och försiktighetsmeddelanden

Viktig: Se, innan du fortsätter, till att du har läst igenom och förstått varningarna och försiktighetsmeddelandena i avsnitt Kapitel 1 **Viktig information** i dokumentet.

3.8 Generella placeringskrav

Viktiga avväganden vid val av en lämplig plats för produkten.

Apparaten är lämpad för montering både ovan och under däck.

Apparaten ska monteras där den:

- får tillräckligt skydd mot fysisk skada och vibrationer,
- är välventilerad och inte ligger i närheten av värmekällor,
- ligger på ordentligt avstånd från potentiell upphettningskälla som t.ex. ett motorrum, nära bränsletankar eller gasskåp.

När man väljer en plats för apparaten tar man hänsyn till följande punkter för att säkerställa pålitlig och felfri drift:

- Åtkomst det måste vara tillräckligt utrymme för kabelanslutningarna till apparaten, utan skarpa böjar på kabeln.
- Diagnostik apparaten måste monteras på en plats där den diagnostiska lysdioden syns tydligt.

Anm: Alla apparater har inte en diagnostisk lysdiod. Se Kapitel 14 **Systemkontroller och felsökning** för mer information.

- Elektrisk störning apparaten måste monteras långt bort från annan utrustning som kan orsaka störning, t.ex. motorer, generatorer och radiosändare/-mottagare.
- Magnetkompass se avsnittet Säkerhetsavstånd för kompass i detta dokument för råd om hur man uppnår lämpligt avstånd mellan apparaten och eventuella kompasser på båten.
- Ström för att använda så lite kabel som möjligt måste apparaten placeras så nära båtens likströmskälla som möjligt.
- Monteringsyta se till att apparaten har tillräckligt stöd på en säker yta. Studera medföljande viktinformation i apparatens tekniska specifikation och kontrollera att den avsedda monteringsytan klarar av apparatvikten. Montera INTE enheter och såga inte upp några hål på platser som kan skada båtens konstruktion.

Platskrav



Platskrav för p70s / p70Rs pilotkontrollen är följande:

- Det får inte finnas något hinder mellan användaren och pilotkontrollen.
- Pilotkontrollen måste vara belägen minst 0,8 meter från en motor, kompass, högströmskablar eller någon magnetisk enhet.

Avläsningsvinkel

Eftersom skärmens kontrast, färg och nattläge påverkas av avläsningsvinkeln, rekommenderar vi att du startar skärmen vid installationen, för att kunna bedöma var du får den bästa avläsningsvinkeln.

3.9 Apparatens mått



Kapitel 4: Kablar och anslutningar

Innehåll

- 4.1 Kabeldragning på sidan 24
- 4.2 Anslutningsöversikt på sidan 25
- 4.3 SeaTalkng® strömtillförsel på sidan 25
- 4.4 Installation av kabelferrit på sidan 27
- 4.5 SeaTalk^{ng}-anslutning på sidan 28
- 4.6 SeaTalk-anslutning på sidan 29
- 4.7 NMEA 2000-nätverksanslutning på sidan 29

4.1 Kabeldragning

Kabeltyper och kabellängder

De kablar som används i systemet skall vara av rätt typ och ha rätt längd.

- Om inte annat anges används endast standardkablar av olika typer, som levereras av Raymarine.
- Samtliga kablar skall vara av föreskriven typ och ha föreskriven tvärsnittsarea. Vid längre kablar kan tvärsnittsarean behöva ökas för att undvika spänningsfall i kabeln.

Kabeldragning

Kablarna måste dras på rätt sätt, för att säkerställa problemfri funktion och lång livslängd.

 Kablarna får inte dras i för tvära böjar. Om så är möjligt kontrollerar man att minsta böjdiameter är 200 mm/minsta böjradie är 100 mm.



- Skydda kablarna mot fysisk skada och hög värme. Utnyttja alltid befintliga kabeltrummor och kabelskenor när sådana finns. Dra INTE kablarna genom utrymmen med slagvatten, lucköppningar eller nära varma ytor och ytor som rör sig.
- Fixera kablarna med buntband eller kabelklämmor. Linda ihop överskottskabel och bind upp den på lämplig plats.
- Om en kabel skall dras genom skott, däck eller durk skall en vattentät kabelgenomföring användas.
- Dra INTE kablarna nära motorer eller lysrör.

Datakablar skall alltid dras så långt som möjligt från:

- annan utrustning och andra kablar,
- starkströmsledare för växelström och likström och
- antenner.

Observera! Dragkablar

Använd INTE sladdar eller linor, som är anslutna till kabelkontakter, för att dra kablar genom begränsade öppningar (t.ex. i skott) eftersom det kan skada kablarna.

Kabelavlastning

Säkerställ tillräckligt med dragavlastning behövs. Se till att kontakterna inte utsätts för något som helst drag, eftersom de i ett sådant fall skulle kunna dras ur sitt respektive uttag p.g.a. båtens rörelser vid riktigt hårt väder.

Kabelskärmning

Se till att alla datakablar är skärmade på lämpligt sätt och att kabelskärmen inte skadats vid t ex dragning genom trånga utrymmen.

4.2 Anslutningsöversikt

Använd följande information för att identifiera apparatens kontakter.

Kontakt	Antal	Ansluter till:		Län	npliga kablar
0.0	1	1.	SeaTalk^{ng}- stamnät	1.	SeaTalk ^{ng} - grenkablar
000		2.	NMEA 2000- stamnät	2.	SeaTalk ^{ng} till Device-
		3.	SeaTalk- stamnät		Net -adap- terkabel (A06045)
				3.	SeaTalk till Sea- Talk ^{ng} -ad- apterkabel (A06073)

Ansluta SeaTalkng®-kablar



- 1. Vrid låshylsan på enheten till olåst läge.
- 2. Kontrollera att kabelanslutningen är korrekt riktad.
- 3. Sätt i kabelanslutningen helt.
- 4. Vrid låshylsan medurs till låst läge (2 klick).

SeaTalkng® produktladdning

Antalet produkter som kan anslutas till ett SeaTalkng®-stamnät beror på hur mycket ström varje produkt förbrukar och på stamnätets totala längd.

SeaTalkng®-produkter har ett högsta tillåtna belastningstal (LEN, Load Equivalency Number), som indikerar produktens strömförbrukning. LEN för varje produkt finns i den tekniska specifikationen.

Kablar och anslutningar

4.3 SeaTalkng® strömtillförsel

Produkten får ström via SeaTalkng®-nätverket.

Ett SeaTalkng®-system kräver en 12 V likström-källa strömtillförsel, ansluten till SeaTalkng®-stamnätet. Detta kan tillhandahållas av:

- Ett batteri (1), via fördelningspanelen,
- en Autopilot-styrenhet (ACU)⁽²⁾,
- en SPX kursdator (2),
- för 24 V båtar krävs en 5 amp omvandlare som kontinuerligt reglerar 24 V likström till 12 V likström.

Anm:

- (1) Batteriet för start av båtens motor(er) ska INTE användas för att strömförsörjaSeaTalkng®nätverket eftersom det kan orsaka plötsliga spänningsfall vid motorstart.
- (2) ACU-100 och SPX-5 kan inte användas för att strömförsörja SeaTalkng®-nätverket.

SeaTalkng®-strömanslutning

Mindre system

Om stamnätets längd är 60 m eller mindre, kan strömanslutningen kopplas in var som helst på stamnätet.

Stora system

Om stamnätets längd är mer än 60 m, ska strömanslutningen kopplas in på ett ställe så att ett jämnt strömflöde uppstår på var sida om stamnätet. Load Equivalency Number (LEN) används för att bestämma strömanslutningen till systemet.



I exemplet ovan har systemet en total LEN på 10, varför det ideala skulle vara att man har 5 LEN på var sida om anslutningsplatsen.

Märkvärden för ledningssäkring och överströmsskydd

SeaTalkng®-nätverkets strömtillförsel kräver en ledningssäkring eller överströmsskydd för att bli inmonterad.

Ledningssäkringens	Märkvärde för
märkvärde	överströmsskydd
5 A	3 A (om endast en enhet ansluts)

Anm: Vilket säkringsmärkvärde som är lämpligt för överströmsskyddet beror på hur många enheter som ansluts. Kontakta en auktoriserad Raymarine-återförsäljare om du är osäker.

SeaTalkng® systemladdning

Den högsta laddningen/ LEN för ett SeaTalkng®-system beror på stamnätets längd.

Laddningstyp	Stamnätslängd	Total LEN
Obalanserad	20 m	40
Obalanserad	40 m	20
Obalanserad	60 m	14
Balanserad	60 m eller mindre	100
Balanserad	80 m	84
Balanserad	100 m	60
Balanserad	120 m	50
Balanserad	140 m till 160 m	40
Balanserad	180 m till 200 m	32

Strömfördelning— SeaTalkng®

Rekommendationer och bästa tillämpning.

- Använd endast godkändaSeaTalkng® elkablar. Använd INTE en elkabel som är avsedd för eller medföljer en annan produkt.
- Nedan visas information om hur man implementerar vissa vanliga eldistributionsscenarier.

Viktig: Ta, vid planläggning och tråddragning, hänsyn till andra apparater i systemet varav några (t.ex. sonarmoduler) kan sätta stora strömkravstoppar på båtens elsystem.

Anm: Informationen nedan är en endast vägledning om hur du kan skydda apparaten. Den täcker vanliga båtelarrangemang men täcker INTE varje scenario. Om du är osäker på hur du får rätt skyddsnivå, kontakta en auktoriserad Raymarine-återförsäljare eller en professionell marinelektriker med rätt utbildning.

Implementering — direkt anslutning till batteri

- SeaTalkng®-elkablar går att ansluta direkt till båtbatteriet, via en lämplig säkring eller brytare.
- Du MÅSTE sätta dit en lämplig säkring eller brytare mellan den röda tråden och batteriets positiva pol.

- Ledningssäkringarnas värden finns i produktdokumentet.
- Om du behöver förlänga elkabeln, använd endast kabel med lämpligt kabelvärde och kontrollera att tillräckligt med ström (12 V likström) är tillgängligt påSeaTalkng®-stamnätets strömanslutning.



Implementering — anslutning till distributionspanelen

anslutas direkt till batteriets negativa pol.



- Alternativt kan SeaTalkng®-elkabeln anslutas till en lämplig brytare eller switch på båtens distributionspanel eller fabriksplacerade eldistributionspunkt.
- Distributionspunkten bör försörjas från båtens primära strömkälla med 8 AWG-kabel (8.36 mm²).
- Idealt måste all utrustning ha en ledning till enskilda lämpliga säkringar eller överströmsskydd, med lämpligt kretsskydd. Om det inte är möjligt att fler än en artikel i utrustningen delar en brytare använder du ledningssäkringar för varje strömkrets för att få nödvändigt skydd.
- I alla fall iakttar du de rekommenderade värdena för brytare/säkring som finns i produktdokumentet.
- Om du behöver förlänga elkabeln, använd endast kabel med lämpligt kabelvärde och kontrollera att tillräckligt med ström (12 V likström) är tillgängligt påSeaTalkng®-stamnätets strömanslutning.

Viktig: Var medveten om att vilket säkringsmärkvärde som är lämpligt för överströmsskyddet beror på hur många enheter som ansluts.

Mer information

Raymarine rekommenderar att man utövar bästa tillämpning i alla elinstallationer på båtar, se följande standarder:

- BMEA:s praxis för elektriska och elektroniska installationer på båtar
- NMEA 0400 installationsstandard
- ABYC E-11 växelströms- och likströmssystem på båtar
- · ABYC A-31 batteriladdare och växelriktare
- ABYC TE-4 åskskydd

Gemensam brytare

Om du har fler än ett instrument kopplad via samma brytare måste varje enhet säkras. Anslut t.ex. en separat säkring i respektive strömkrets.



Om så är möjligt ansluter man enskild utrustning till enskilda kretsbrytare. Om inte detta går använder man enskilda separata säkringar för att få fullgott skydd.



Varning! Produktjordning

Kontrollera att den här produkten är jordad helt enligt medföljande instruktioner innan du slår på strömförsörjningen till produkten.



Varning! Positiv jord-system

Anslut inte denna enhet till ett system som har positiv jord.

4.4 Installation av kabelferrit

Det följer med en kabelferrit till apparaten. Kontrollera EMC-överensstämmelsen genom att sätta fast medföljande ferrit enligt följande anvisningar.



- 1. Ferriten måste monteras in i slutet på kabeln närmast apparaten.
- 2. Ferriten måste monteras in på det avstånd som är specificerat i illustrationen ovan.
- Säkerställ en tätslutande och säker montering för att inte ferriten ska kunna röra sig uppför eller nedför kabeln.

4.5 SeaTalk^{ng}-anslutning

Anm: Om en **ACU-100** användes i ovanstående exempel skulle SeaTalk^{ng}-nätverket spänningssättas från en särskilt avsedd 12 V likströmskälla eftersom **ACU-100** inte ger strömförsörjning till SeaTalk^{ng}-nätverket.

Exempel: SeaTalkng®-system med Evolution™ autopilot och iTC-5



1	ACU-enhet
2	i70s Flerfunktionsdisplay för instrument
3	p70s / p70Rs Pilotkontroll (p70Rs i bild)
4	Båtens 12 V likström strömtillförsel
5	EV-enhet
6	SeaTalkng® 5–vägsanslutning
7	Roderreferensgivare
8	iTC-5-omvandlare
9	Djupgivare
10	Vindgivare
11	Hastighetsgivare

Anm: Om en ACU-100 användes i ovanstående exempel skulle SeaTalkng-nätverket spänningssättas från en särskilt avsedd 12 V likströmskälla eftersom ACU-100 inte ger strömförsörjning till SeaTalkng®-nätverket.

Exempel: SeaTalkng®-system med SPX SmartPilot och givarpoddar



Arti-	
kei	Beskrivning
1	SPX (matar 12 V spänning till SeaTalkng®-nätverket.)
2	i70s Flerfunktionsdisplay för instrument
3	p70s / p70Rs Pilotkontroll (p70s i bild)
4	Båtens 12 V likström strömtillförsel
5	SeaTalkng® 5-vägsanslutning med terminatorer
6	Givarenheter
7	Roderreferensgivare
8.	Fluxgatekompass
9	Vindgivare
10	Hastighetsgivare
11	Djupgivare

4.6 SeaTalk-anslutning

Anslutningar till ett SeaTalk-nätverk görs via en SeaTalk till SeaTalk^{ng} adapter (medföljer ej).



Artikel	Beskrivning
1.	p70s pilotkontroll
2.	ST60+ djupinstrument
3.	ST60+ hastighetsinstrument
4.	ST60+ vindinstrument
5.	Vindgivare
6.	SeaTalk till SeaTalk ^{ng_} adapterkabel
7.	Djupgivare
8.	Hastighetsgivare
9.	Kursdator (matar 12 V spänning till SeaTalk -nätverket.)

För **SeaTalk**-kablar och förlängningar, använd **SeaTalk** -kabeltillbehör.

SeaTalk-strömskydd

Strömförsörjningen måste skyddas med en 5 A-säkring eller en brytare som ger motsvarande skydd.

Raymarine rekommenderar att strömmen ansluts till ett SeaTalk-system på ett sådant sätt så att den dragna strömmen är lika stor på båda sidorna av strömanslutningspunkten.

4.7 NMEA 2000-nätverksanslutning

Din **SeaTalk**^{ng®}-enhet kan anslutas till ett **DeviceNet** / **NMEA 2000**-nätverk.



- 1. SeaTalkng®-enhet
- 2. SeaTalk^{ng} till DeviceNet-adapterkabel (A06045)
- 3. DeviceNet T-koppling
- 4. NMEA 2000-stamnät

Kapitel 5: Installation

Innehåll

- 5.1 Borttagning av panelen på sidan 32
- 5.2 Ta bort knappsatsdynan på sidan 32
- 5.3 Montering på sidan 33
- 5.4 Sätta tillbaka knappsatsdynan på sidan 34

5.1 Borttagning av panelen



Avlägsna panelen

Anm: Var försiktig när du avlägsnar panelen. Använd inga verktyg för att lyfta panelen då det kan orsaka skada.

1. Använd fingrarna för att dra panelen bort från enheten längst upp och på ena sidan.

Du hör ett klick för varje sida som lossar.

2. Dra bort panelen från enheten på motsatt sida. Panelen kan nu lyftas bort från enheten.

5.2 Ta bort knappsatsdynan

Följ stegen nedan för att ta bort knappsatsen från enheten.

• **Se Upp**Se Upp — Se till att inte böja knappsatsen, det kan orsaka att den inte passar korrekt.



- 1. Avlägsna frontpanelen.
- Använd fingrarna, ta tag i överkanten av knappsatsen och dra den nedåt och bort från enheten.

5.3 Montering

Kontroll före montering

Produkten är utformad för ytmontering. Innan du monterar apparaten, se till att du har:

- · Valt en lämplig plats.
- Identifierat kabelanslutningarna och bestämt var kablarna skall dras.
- Avlägsnat frontpanelen
- Tagit bort knappsatsdynan.

Monteringsdiagram

p70s-montering



p70Rs-montering



Monteringsanvisningar

- 1. Kontrollera att den valda platsen för apparaten är en plan och fri yta med tillräckligt med fritt utrymme bakom panelen.
- Fäst produktens medföljande monteringsmall på vald plats med hjälp av maskeringstejp eller dubbelhäftande tejp.
- Använd om möjligt en hålsåg med rätt storlek och skär ut centerhålområdet i enlighet med monteringshålet, eller
- 4. Med hjälp av ett lämpligt borrskär gör du pilothål i varje hörn av det utskurna området och sågar

med hjälp av en figursåg längsmed den utskurna linjens innerkant.

- 5. Se till att enheten passar i det avlägsnade området och passa sedan in den runt skärkanten tills den sitter ordentligt.
- 6. Borra önskat antal hål i enlighet med mallen för monteringsfästena.
- Avlägsna den medföljande packningens underlag och placera den självhäftande sidan av packningen på displayenheten och tryck ordentligt fast den på flänsen.
- 8. Anslut lämpliga kablar till enheten.
- 9. Skjut apparaten på plats och säkra med fixeringsskruvarna.
- 10. Sätt tillbaka knappsatsdynan och frontpanelen.

Anm: Vilken borr, pluggstorlek och vilket vridmoment man använder beror på materialtyp och monteringsytans tjocklek.

Anm: Den bifogade packningen ger en tätning mellan enheten och en lämplig plan och stel monteringsyta eller ett nakterhus. Packningen skall användas i alla monteringar. Man måste kanske också använda ett marinklassat tätningsmedel om monteringsytan eller nakterhuset inte är helt plant och styvt eller har en skrovlig ytfinish.

5.4 Sätta tillbaka knappsatsdynan

Knappsatsen hålls på plats av flikar, dessa finns på både under- och överkanten på knappsatsen. För att kunna sätta tillbaka knappsatsen korrekt måste alla flikar vara öppna.



1. Säkerställ att flikarna är riktade mot respektive skåra, genom att luta överkanten på knappsatsen framåt och först sätta in underkanten i enheten.



- 2. Tryck överkanten på knappsatsen bakåt och uppåt in i enheten.
- Använd fingrarna och tryck på varje flik för att säkerställa att knappsatsen sitter ordentligt på plats.
- 4. Sätta tillbaka panelen.

Kapitel 6: Komma igång

Innehåll

- 6.1 Pilotkontroller på sidan 36
- 6.2 Före du använder din produkt på sidan 37
- 6.3 Att strömsätta pilotkontrollen på sidan 37
- 6.4 Göra klart startguidens inställningar. på sidan 38
- 6.5 Pilotfunktioner på sidan 38
- 6.6 Skärminställningar på sidan 39
- 6.7 Översikt över MDS (Multiple data sources, Flera datakällor) på sidan 40

6.1 Pilotkontroller

p70s – pilotkontroll med 8 knappar



Artikel	Beskrivning
1.	VÄNSTER URVALSKNAPP Avbryt, Backa, lägesval.
2.	UPPKNAPP / -1 Uppnavigering, Uppjustering, Vinkelminskning.
3.	NEDKNAPP / +1 Nednavigering, Nedjustering, Vinkelökning.
4.	HÖGER URVALSKNAPP Meny, Välj, OK, Spara.
5.	STANDBY-KNAPP Koppla ur autopiloten, Manuell styrning, El , Ljusstyrka.
6.	-10 KNAPP Minskar vinkel
7.	+10 KNAPP Ökar vinkel
8.	AUTOKNAPP Aktivera autopilot.

p70r — vridreglage för pilotkontroll



Artikel	Beskrivning
1.	VÄNSTER URVALSKNAPP Avbryt, Backa, lägesval.
2.	STANDBYKNAPP Koppla ur autopiloten, Manuell styrning, El , Ljusstyrka.
3.	VRID MEDSOLS Fallande navigering i lista, Justera upp, Öka vinkel (låst kurs), justera numeriska värden, servostyrning.
4.	VRID MOTSOLS Stigande navigering i lista, Justera ned, Minska vinkel (låst kurs), Justera numeriska värden, servostyrning.
5.	HÖGER URVALSKNAPP Meny, Välj, OK, Spara.
6.	AUTOKNAPP Aktivera autopilot.
7.	VREDCENTER TRYCKKNAPP Meny, Välj, OK, Spara.

Pilotkontrollen stöder följande kombinationsknapptryckningar:

Kombinationsknapptryckning

Knappar	Åtgärd
STANDBY och AUTO.	Försätter piloten i vindroderläge
-1 och -10 eller +1 och +10	Autokryss (i vindroderläge), autogir
Driftstart

Innan du använder ditt autopilotsystem första gången måste du se till att systemet driftsatts korrekt i enlighet med den medföljande installationsanvisningen.

6.2 Före du använder din produkt 6.3 Att strömsätta pilotkontrollen

1. Håll in knappen STANDBY i en sekund tills Raymarines logga visas.

Om enheten slås på för första gången eller om det är efter en fabriksåterställning startas installationsguiden.

Anm: Loggan visas inte om enheten är i 'strömsparläge'. I strömsparläge kan enheten förefalla avstängd men har fortfarande ström.

- 2. För att stänga av Pilotkontrollen, håll inne knappen STANDBY. Efter 1 sekund visas en automatisk nedräkning.
- 3. Fortsätt att hålla in knappen STANDBY i ytterligare 3 sekunder för att slutföra avstängningen

Anm: Du kan inte stänga av Pilotkontrollen under tiden den är upptagen.

6.4 Göra klart startguidens inställningar.

När du startar enheten första gången eller startar om systemet visas en startguide.

Startguiden leder dig genom följande inledande grundkonfigurationsinställningar:

- 1. Språk
- 2. Båttyp
- 3. Välkommen



- Använd Upp- och Ner-knapparna, markera vilket språk du vill ha på användargränssnitten och tryck sedan på Meny-knappen för att bekräfta valet.
- Använd Upp- och Ner-knapparna, markera den båttyp du vill använda och tryck sedan på Meny-knappen för att bekräfta valet.

Välkomstsidan visas.

3. Välj Fortsätt.

Den första sidan av en förutbestämd uppsättning favoriter visas.

Anm: Startguiden kanske inte visas om dessa inställningar redan blivit gjorda på systemet som enheten är ansluten till.

6.5 Pilotfunktioner

SmartPilot har flera lägen:

Standby	Manuell styrning, aktiveras med knappen STANDBY .
Auto	Autopilotaktiverad styrning på en kurs, aktiverad av knappen AUTO .
Vindroder	Autopilotaktiverad styrning för att stanna kvar i en skenbar eller sann vindvinkel, aktiveras från menyn Läge eller genom att trycka på knapparna AUTO och STANDBY på samma gång.
Spår	Autopilotaktiverad styrning mot en waypoint, aktiverad från menyn Läge
Mönster	Autopilot aktiverad i fiskemönstersläge, aktiverad från menyn Läge
Servostyrning (p70Rs vridknapp eller joystick)	Autopilot aktiverad i servostyrningsläge, aktiverad från menyn Läge
Styrspak	Autopilot urkopplad i styrspaksläge (endast rorkultspilot och SeaTalk), aktiveras i Standby-läge.

6.6 Skärminställningar

Ställa in skärmens ljusstyrka

Följ stegen nedan för att ställa in ljusstyrkenivån på enhetens LCD, när den inte är en del av en ljusstyrkegrupp.

- 1. Tryck på **Power**-knappen Sidan Visa ljusstyrka öppnas.
- Använd Upp och Ner för att justera ljusstyrkan till önskad nivå.
- 3. Välj **OK**.

Sidan visa ljusstyrka kommer att stänga ner efter 2 sekunder och sparar då den nya ljusstyrkenivån.

Delad ljusstyrka

Det går att ställa in Delad ljusstyrka-grupper som aktiverar samtidig ljusstyrkejustering på alla enheter, som ingår i samma grupp.

Följande apparater är kompatibla med grupper med Delad ljusstyrka:

- LightHouse[™]-försörjda MFD:er
- SeaTalk^{ng®}-instrumentdisplayer och Pilotreglage
- Ray50 / Ray52 / Ray60 / Ray70 VHF DSC-radioapparater

Eventuella justeringar av Delad ljusstyrka-nivån återges på alla enheter, som tilldelats samma grupp.



Det går att konfigurera flera ljusstyrkegrupper. Dessa grupper går att använda för att återge apparatens fysiska plats i båten. Enheterna på exempelvis rodret kan ställas in i en grupp och enheterna på flybridge kan ställas in i en annan grupp.

Delad ljusstyrka kräver:

- att alla enheter måste vara kompatibla med funktionen Delad ljusstyrka (se listan över kompatibla enheter ovan).
- inställningen Delad ljusstyrka är inställd på På för alla enheter i ljusstyrkegruppen.

- enheterna är tilldelade nätverksgrupper.
- alla displayer i gruppen är synkroniserade.

Tilldela en nätverksgrupp

För att kunna tillämpa delad ljusstyrka och färg måste enheterna vara tilldelade samma nätverksgrupp.

Kompatibla instrumentdisplayer och pilotkontroller kommer också dela sitt färgschema.

Från Nätverkets Gruppmeny: (**Meny > Inställningar** > **Systeminställningar > Nätverksgrupp**)

1. Välj nätverksgruppen som du vill tilldela enheten till.

En lista med nätverksgrupper visas:

- Ingen (förvald)
- Roder 1
- Roder 2
- Sittbrunn
- Flybridge
- Mast
- Grupp 1 Grupp 5
- 2. Välj Ljusstyrka-/färggrupp.
- 3. VäljNy Grupp.
- 4. Välj **Synk**.

Systemet kommer nu att synkronisera alla enheter tillämpade till samma grupp.

- 5. Välj **OK**.
- 6. Utför steg 1 till 5 på alla enheter.

Placeringen av menyn Delad ljusstyrka på**LightHouse™** MFDs är: (**Huvudskärm** > Anpassa > Visa Preferenser > Delad ljusstyrka)

Justering av ljusstyrkan kommer nu att påverka alla enheter tillämpade till samma grupp.

Att inte dela en enhet

Instrumentdisplayer och Pilotkontroller kan tas bort från den delade ljusstyrkan.



- Tryck på **POWER**-knappen för att visa sidan för delad ljusstyrka.
- 2. Välj Ångra delning.

Vid val **Dela** på displayen så kommer sidan för ljusstyrka att byta tillbaka till Delad ljusstyrka.

Ändra färgschema

Från färgmenyn: (**Meny > Visa inställningar > Färger**)

- 1. Välj ett färgschema från listan
 - Dag 1
 - Dag 2

- Omvänt
- Röd/svart

Om enheten är en del av en nätverksgrupp ändras det valda färgschemat på alla skärmar som är en del av samma grupp.

Skärmsvarstid

Ställa in skärmens svarstid

Att ställa in ett lågt värde på skärmens svarstid kommer att minska datafluktuationer och därmed ge en mer stabil avläsning. Om svarstiden ställs in på ett högre värde blir avläsningarna mer aktiva.

Från Inställningsmenyn: (**Meny > Visa inställningar**)

- 1. Välj Skärmsvarstid.
- 2. Välj datatyp:
 - Hastighet
 - Djup
 - Vindhastighet
 - Vindvinkel
 - Kurs
- 3. Justera värdet efter önskemål.
- 4. Välj Spara.

6.7 Översikt över MDS (Multiple data sources, Flera datakällor)

När ett system omfattar flera datakällor väljs den valda datakällan automatiskt. Systemets valda källa kanske inte är den källa du vill ha, eller om det uppstår en datakonflikt, kan du manuellt välja önskad datakälla.

MDS ger dig möjlighet att välja en önskad datakälla för följande datatyper:

- GPS-position
- GPS-datum
- Tid och datum
- Kurs
- Djup
- Hastighet
- Vind

Det här slutförs vanligtvis som en del av den första installationen, eller när ny utrustning läggs till systemet.

För att MDS skall vara tillgängligt måste alla produkter i systemet som använder de ovan nämnda datakällorna vara kompatibla med MDS. Systemet rapporterar alla eventuella produkter som INTE är MDS-kompatibla. Det kanske går att uppgradera programvaran för dessa produkter för att göra dem kompatibla. Besök Raymarines webbsida (www.raymarine.com) för att erhålla den senaste programvaran för dina produkter.

Om det inte finns någon MDS-kompatiblel programvara för produkten, och du INTE vill använda systemets valda datakälla, måste du ta bort alla icke-kompatibla produkter från systemet. Sedan ska du kunna välja önskad datakälla.

Anm: När du är klar med inställningen av önskade datakällor kan du kanske sätta tillbaka icke-kompatibla produkter i systemet.

Välja en prioriterad datakälla

l menyn: (Meny > Inställningar > Systeminställningar)

- 1. Välj Datakällor.
- 2. Välj datatyp:

Enheten kommer nu att söka upp och visa en lista över alla källor för den valda datatypen.



- 3. Välj en prioriterad datakälla, eller
- 4. Välj Auto för att låta systemet bestämma.

AKTIV visas bredvid den datakälla som är den aktuella källan för datatypen.

Kapitel 7: Driftsätta - Evolution autopilotsystem

Innehåll

- 7.1 Installation av Evolution autopilot på sidan 44
- 7.2 Autopilotutrustning huvudskillnaderna mellan Evolution- och SPX-system på sidan 44
- 7.3 Nivåer för autopilotrespons på sidan 45
- 7.4 Inledande installation och driftsättning på sidan 45
- 7.5 Att strömsätta pilotkontrollen på sidan 46
- 7.6 Använda installationsguiden på sidan 47
- 7.7 Använda hamnguiden på sidan 47
- 7.8 Justera Hardover-tiden— Evolution på sidan 49
- 7.9 Kompasslinjärisering Evolution-autopiloter på sidan 49
- 7.10 Kompasslås på sidan 51

7.1 Installation av Evolution autopilot

För information om hur man installerar och ansluter ett Evolution autopilotsystem, se installationsanvisningarna som medföljer apparaterna EV-1 och EV-2.

7.2 Autopilotutrustning huvudskillnaderna mellan Evolution- och SPX-system

Evolution-systemet tillhandahåller ett antal funktioner för att förbättra iordningsställandet som krävs för befintlig SPX och vissa andra autopilotsystem.

- Inbyggd kurs- och positionssensor ingen extra fluxgatekompass behövs.
- Automatisk inställning roderkänslighet, motroder, manuell kompasskalibrering och autolearn-inställningar som behövs för befintliga SPX-system behövs inte längre. Detta resulterar i en kraftigt förenklad hamnkalibrering för Evolution autopilotsystem.

7.3 Nivåer för autopilotrespons

Evolution autopilotsystem har ett antal olika responslägen som hjälper dig att snabbt konfigurera systemet för optimal prestanda för de aktuella villkoren. I vindroderläge, ställs Vind Trim in automatiskt av din valda responsnivå.

Tillgängliga responsnivåer är:

- **Fritid** lämplig för långa turer där det inte är viktigt med tajt kurskontroll.
- Kryssning rätt kurs utan att överbelasta autopiloten.
- Prestanda prioriterar tajt kurskontroll.

Det går att byta responsnivå när som helst genom att välja **MENY > Responsnivå**. Välj sedan **Spara** för att spara ändringarna.

7.4 Inledande installation och driftsättning

Förutsättningar för driftsättning

Innan du driftsätter ditt system första gången ska du kontrollera att följande förfaranden utförts korrekt:

- Systeminstallation för autopilot utförd i enlighet med installationsanvisningen.
- SeaTalk^{ng} nätverk installerat i enlighet med SeaTalk^{ng} referensmanual.
- Att GPS-mottagaren, där den placerats, har installerats och anslutits i enlighet med den medföljande installationsanvisningen.

Kontrollera även att driftsättningsteknikern är bekant med installationen och komponenterna i autopilotsystemet så som:

- Båttyp.
- · Båtens styrsystemuppgifter.
- Vad autopiloten kommer användas till.
- Systemlayout: komponenter och anslutningar (du borde ha ritningar över båtens autopilotsystem).

Inledande inställningar

Inledande inställningar omfattar följande steg:

Viktig: Innan du fortsätter med den inledande installeringen eller driftsättning av Evolution autopilot-system med en **p70**, **p70s**, **p70R** eller **p70Rs**-Pilotkontroll, säkerställ att programvarorna för Pilotkontrollern, EV och ACU är uppdaterade till de senaste versionerna. Se http://www.raymarine.co.uk/software för att ladda ner senaste programversion och studera anvisningarna om hur man uppgraderar programmen på dina produkter med en MFD.

- 1. Starta pilotkontrollen.
- 2. Specificera önskat språk och lämplig båttyp med Installationsguiden.

För båtar utan en roderlägesgivare:	För båtar med en roderläggesgivare:
Val av drivenhet	Val av drivenhet
	Rikta in roder (roderinriktning)
Rodergränsinställning	Rodergränsinställning
Hardover-tid (om du inte redan vet värdet för hardover-tid hoppar du över detta steg i hamnguiden och anger värdet manuellt i efterhand.	
Roderstyrningskontroll	Roderstyrningskontroll

3. Slutför hamnkalibreringen med Hamnhjälp.

 När hamnguiden (hamnhjälp) är klar specificerar du hardover-tid (används endast på system som INTE har en roderreferensgivare).

- Sätt dig in i viktig information i detta dokument, som har med kompasslinjärisering att göra.
 Följ medföljande riktlinjer för att säkerställa att processen slutförs korrekt.
- 6. När du slutfört alla steg ovan måste du också sätta dig in i informationen om **kompasslås**.

7.5 Att strömsätta pilotkontrollen

1. Håll in knappen **STANDBY** i en sekund tills Raymarines logga visas.

Om enheten slås på för första gången eller om det är efter en fabriksåterställning startas installationsguiden.

Anm: Loggan visas inte om enheten är i 'strömsparläge'. I strömsparläge kan enheten förefalla avstängd men har fortfarande ström.

- För att stänga av Pilotkontrollen, håll inne knappen STANDBY. Efter 1 sekund visas en automatisk nedräkning.
- Fortsätt att hålla in knappen STANDBY i ytterligare 3 sekunder för att slutföra avstängningen

Anm: Du kan inte stänga av Pilotkontrollen under tiden den är upptagen.

7.6 Använda installationsguiden

Installationsguiden vägleder dig genom stegen för att ställa in viktiga önskemål, t.ex. önskat språk och rätt båttyp.

Inställningsguiden omfattar tre 3 steg: språkval, val av skrovtyp och välkomstskärm. När du strömsätter pilotkontrollen första gången i ett icke-konfigurerat system, visas inställningsguiden automatiskt och de första 3 stegen nedan är inte nödvändiga.

Med autopiloten i standbyläge:

- 1. Välj Meny.
- 2. Välj Inställningar.
- 3. Välj Inställningsguide.
- 4. Välj önskat språk.
- Välj önskad båttyp.
 Välkomstskärmen visas och dina val har sparats.
- 6. Välj **OK** för att slutföra installationsguiden.

Val av båtskrovtyp

Alternativen för båtskrovtyp är utformade för att ge optimal styrprestanda för typiska båtar.

Det är viktigt att färdigställa val av båtskrovtyp som del av den inledande installationen eftersom den är en viktig del av autopilotkalibreringen. Det går också alltid att hitta alternativen med piloten i Standby genom att välja **MENY > Inställningar > Autopilotkalibrering > Båtinställningar > Båttyp**.

Välj det alternativ som närmast överensstämmer med din båttyp och dina styregenskaper. Du kan välja mellan följande inställningar:

- Ström
- Motor (långsam gir)
- Motor (snabb gir)
- Segelbåt
- Segel (långsam gir)
- Segelkatamaran

Det är viktigt att vara medveten om att styrkrafterna (och därmed girgraden) varierar avsevärt beroende på kombinationen av båttyp, styrsystem och manövertyp. Därför är tillgängliga alternativ för båtskrovtyp endast avsedd för vägledning. Du måste experimentera med olika alternativ för båtskrovtyp, eftersom det går att förbättra båtens styrprestanda genom att välja en annan båttyp.

När du väljer en lämplig båttyp bör du lägga vikten på säker och pålitlig styrrespons.

7.7 Använda hamnguiden

Hamnkalibreringen måste vara klar innan man kan använda Evolution autopilotsystem första gången. Hamnguiden (hamnhjälp) vägleder dig genom momenten som krävs för hamnkalibrering.

Hamnguiden består av olika moment beroende på om du har en roderlägesgivare monterat på båten:

Följande hamnguideprocedu- rer avser endast båtar utan roderlägesgivare:	Följande hamnguideprocedu- rer avser endast båtar med roderlägesgivare:
• Val av drivenhet.	Val av drivenhet.
 Rodergränsinställning. Inställning av hardover-tid (Raymarine rekommenderar att denna information specificeras när hamnguiden och roderstyrningskontrollen är klar, med hjälp av menyalternativet Hårt över tid). 	 Rikta in roder (roderinriktning). Rodergränsinställning. Roderstyrningskontroll.
Roderstyrningskontroll.	

Öppna guiden och kontrollera att piloten är i standbyläge och:

- 1. Välj **Meny**.
- 2. Välj Inställningar.
- 3. Välj Autopilotkalibrering.
- 4. Välj Drifttagning.
- 5. Välj Hamnhjälp.

Välja en manövertyp (typ av drivenhet)

Val av manövertyp finns när piloten är i standby, i hamnguiden eller båtsinställningsmenyn: MENY > Inställning > Autopilotkalibrering > Båtinställningar.

Med menyn Typ av drivenhet visad:

1. Välj manövertyp (typ av drivenhet).

Anm: Om din manövertyp inte finns med, kontakta din Raymarine-återförsäljare för råd.

Kontrollera roderjusteringen (rikta in roder)

Detta förfarande fastställer babord och styrbords rodergränser för system som använder en roderlägesgivare.

Roderkontroll är en del av hamnkalibreringen.



Följande information avser endast båtar med en roderlägesgivare.

- 1. Centrera rodret och tryck på **OK**.
- Vid uppmaning, vrid rodret kraftigt åt babord och tryck på OK.

- 3. Vid uppmaning, vrid rodret kraftigt åt styrbord och tryck på **OK**.
- Vid uppmaning, vrid rodret kraftigt tillbaka till mitten och tryck på OK.

Anm: Du kan avbryta hamnkalibrering när som helst genom att trycka på **STANDBY**.

Rodergränsinställning

Som del av hamnguidens kalibreringsprocess ställer systemet in rodergränserna.

- För båtar med en roderlägesgivare Denna procedur fastställer rodergränsen. Rodergränsvärdet visas med ett meddelande om att rodergränsvärdet uppdaterats. Detta värde går att ändra vid behov.
- För båtar utan roderlägesgivare En standard på 30 grader visas och kan ändras vid behov.

Hardover-tid

Inställningen Hardover-tid kan specificeras som del av hamnguiden.



- Om du redan känner till Hardover-tid för båtens styrsystem anger du denna tid under hamnguideproceduren.
- Om du INTE känner till värdet Hardover-tid för båtens styrsystem hoppar du över detta steg tid under hamnguideproceduren genom att välja SPARA sedan fortsätta till avsnittet Kontrollera roderdriften i detta dokument för att färdigställa hamnguiden. När guiden är klar fortsätter du till 8.8 Justera hard-over-tiden — SmartPilot och SPX i detta dokument för information om hur man beräknar och justerar hardover-tid.

Kontrollera rodret

Som del av hamnkalibreringen kontrollerar systemet driftsanslutningen. När den klarat av kontrollen visas ett meddelande som frågar om det är säkert för systemet att ta över rodret.

Under denna procedur flyttar autopiloten rodret. Kontrollera att det är säkert att fortsätta innan du trycker på OK.

I hamnkalibreringsläge med sidan Motorkontroll öppen:

- 1. Centrera och släpp rodret.
- 2. Släpp alla roderdriftkopplingar
- 3. Välj FORTSÄTT.
- 4. Kontrollera att det är säkert att fortsätta innan du trycker på **OK**.

För båtar **med** en roderlägesgivare kommer autopiloten nu automatiskt flytta rodret åt babord och sedan åt styrbord.

 För båtar utan roderlägesgivare måste du bekräfta att rodret vridits åt babord genom att trycka på JA eller NEJ.

- 6. Tryck på **OK** om det är säkert att aktivera rodret i motsatt riktning
- 7. Du måste bekräfta att rodret vreds åt styrbord genom att trycka på **JA** eller **NEJ**.
- Hamnkalibreringen är nu genomförd, tryck på FORTSÄTT.

Anm: Om du bekräftade med "NEJ" på roderrörelsen för både babord och styrbord avslutas guiden. Det är möjligt att styrsystemet inte flyttade rodret i någon riktning och man måste kontrollera styrsystemet innan man genomför hamnguiden igen.

Du kan avbryta hamnkalibrering när som helst genom att trycka på **STANDBY**.

7.8 Justera Hardover-tiden— Evolution

På båtar utan roderlägesgivare är det viktigt att ställa in hardover-tid.

Innan man försöker fortsätta proceduren kontrollerar man att man läst igenom och förstått roderkontrollvarningen i detta dokument.

Beräkna hardover-tid (hård över tid) på följande sätt:

- Med autopiloten i standby för man manuellt rodret/motorn fullt babord. (För båtar med servostyrning måste motorn vara på när man vrider på rodret.)
- 2. Aktivera Auto-läge.
- Tryck på knapparna +10 och +1 samtidigt (p70/p70s) eller använd vridreglaget (p70R/p70Rs) för att öka den låsta kursen med 90 grader. Använd ett stoppur för att ta tid på roder-/motorrörelsen.
- Beräkna hur lång tid det tar att föra rodret från fullt babord till fullt styrbord. Detta beräknar din Hård över tid.
- Ange denna beräkning som Hardover-tid. Hardover-tid-inställningen går att nå från manöverinställningsmenyn (inställning drivenhet): Meny > Inställningar > Autopilotkalibrering > Inställning drivenhet > Hårt över tid.
- När du ställt in Hardover-tid, iakttar du autopilotens beteende och gör, vid behov, små justeringar av värdet för Hardover-tid tills du fått ett tillfredsställande resultat.



Varning! Roderkontroll

Om ingen roderreferens installerats MÅSTE du se till att tillräckliga ansträngningar görs för att hindra styrmekanismen från att påverka ändstopparna.

7.9 Kompasslinjärisering — Evolution-autopiloter

EV-enhetens interna kompass måste kompensera för lokala och jordens magnetfält. Detta sker med hjälp av en automatisk process som kallas linjärisering.

Initial linjärisering

När EV-enheten först installerades och startades (eller efter en fabriksåterställning eller kompassomstart) krävs linjärisering. En förloppsstapel anger om en linjärisering behövs.



Linjäriseringen startar automatiskt när båten girar ca 100° vid en hastighet på mellan 3 –15 knop. Linjärisering kräver ingen användaråtgärd. Men det krävs minst en 270° gir innan linjäriseringen är klar. Förloppsindikatorn anger förloppet och blir rödfärgad om förloppet pausat eller avbrutits på annat sätt. Tiden det tar att slutföra linjäriseringen varierar efter båtens egenskaper, EV-enhetens installationsmiljö och nivåerna av magnetisk störning under det att förloppet pågår. Källor av avsevärd magnetisk störning kan öka tiden som krävs för att slutföra linjäriseringen. Exempel på sådana källor är:

- Marina pontoner
- Metallskrovsbåtar
- Undervattenskablar

Det går att snabba upp linjäriseringen genom att göra en 360-graders gir (med en hastighet på 3-15 knop). Det går också att starta om linjäriseringen när som helst genom att välja menyposten **Starta om kompass**.

När den inledande linjäriseringen är klar visas sidan Deviation och den aktuella maximala kompassdeviationen visas. Evolution autopilot has successfully detected and compensated for local & Earth's magnetic fields.



Kompassdeviering

Om den rapporterade deviationen är 45° eller högre rekommenderar vi att EV-enheten flyttas och installeras om på en plats med mycket lägre magnetisk störning. När linjäriseringen är klar går det att, när som helst, kontrollera det aktuella deviationsvärdet på diagnostiksidorna.

Anm: Om "- -" visas som deviationsvärde betyder det att linjäriseringen inte lyckats fullständigt än.

Kontrollera kompassens kursdata.

Som del av autopilotsystemets driftsättning rekommenderar vi att du kontrollerar kompassens visade kursvärde, mot en välkänd kurskälla med olika kurser.

Anm: När linjäriseringen är klar är det möjligt att förskjuta kursvärdet en aning med 2-3 grader. Detta är vanligt när installationsutrymmet är begränsat och EV-enheten inte kan riktas in ordentligt mot båtens längsgående axel. I detta fall går det att manuellt justera kompassens offset-värde.

Anm: Lita INTE på den rapporterade kursen förrän kompassens linjärisering och inriktning är klar.

Systemövervakning och anpassning

Säkerställ optimal prestanda när den inledande linjäriseringen är klar fortsätter EV att övervaka och anpassa kompasslinjäriseringen att passa aktuella tillstånd.

Om tillstånden för linjärisering är sämre än den ideala gör den automatiska linjäriseringen tillfälligt paus tills tillstånden förbättras igen. Följande tillstånd kan orsaka att linjäriseringen gör en tillfällig paus:

- Båthastighet < 3 knop.
- Båthastighet < 15 knop.
- Girhastigheten är för långsam.
- Avsevärd magnetisk störning.

Öppna kompassdeviationsindikatorn

- 1. Välj Meny.
- 2. Välj Inställningar.
- 50

- 3. Välj Diagnostik.
- Välj Om piloten.

Detaljer om pilotdiagnostik visas.

5. Rulla ner längst ner i listan för att visa inmatingen för **Deviation**.

Anm: Om "- -" visas som deviationsvärde betyder det att linjäriseringen inte lyckats fullständigt än.

Justera kompassförskjutning

Med autopiloten i Standby:

- Från menyn Båtinställningar meny: (Meny > Inställningar > Autopilotkalibrering > Båtinställningar).
- 2. Välj Kompass-offset.
- Använd knappen +/- 10 (p70/p70s) eller vridreglaget (p70R/p70Rs) för att justera kompassförskjutningen på lämpligt sätt.

Kompass-offset kan justeras mellan –10° and +10°.

7.10 Kompasslås

När du är nöjd med kompassens noggrannhet kan du låsa inställningen vid behov för att förhindra att autopilotsystemet slutför en ytterligare automatisk linjärisering längre fram.

Denna funktion är särskilt användbar för båtar, regelbundet i miljöer med starka magnetiska störningar (t.ex. vindkraftsparker till havs eller trafikerade floder). I sådana situationer kan det vara önskvärt att använda kompasslåset och inaktivera den kontinuerliga linjäriseringen eftersom magnetisk störning kan bygga upp ett kursfel med tiden.

Anm: Kompasslåset kan frisättas närsomhelst för att tillåta kompassens linjärisering att starta om. Detta är särskilt användbart vid planering av en lång resa. Jordens magnetfält ändras avsevärt från en geografisk plats till en annan och kompassen kan oavbrutet kompensera för ändringarna och säkerställa att du upprätthåller rätt kursdata under resan.

Låsa kompassen

Följ stegen nedan för att låsa kompasslinjäriseringen.

Från Driftstartsmenyn: (Meny > Inställningar > Autopilotkalibrering > Drifttagning)

- 1. Välj Kompasslås.
- 2. Välj På.

Kompasslinjäriseringen är nu låst.

Kapitel 8: Driftsätta - SPX- och SmartPilot-system

Innehåll

- 8.1 Installation av SPX- och SmartPilot-autopilot på sidan 54
- 8.2 Pilotrespons på sidan 54
- 8.3 Inledande installation och driftsättning på sidan 55
- 8.4 Att strömsätta pilotkontrollen på sidan 55
- 8.5 Använda installationsguiden på sidan 56
- 8.6 Hamnkalibrering på sidan 57
- 8.7 Återförsäljarinställningar på sidan 58
- 8.8 Justera hard-over-tiden SmartPilot och SPX på sidan 58
- 8.9 Sjöprovskalibrering på sidan 59
- 8.10 Kontrollera autopilot-funktion på sidan 60

8.1 Installation av SPX- och SmartPilot-autopilot

För information om hur man installerar och ansluter SeaTalk^{ng} SPX autopilotsystem eller ett SeaTalk SmartPilot autopilotsystem, se installationsanvisningarna som medföljer kursdatorn.

8.2 Pilotrespons

Responsnivån styr förhållanden mellan kurshållningsnoggranhet och nivån av roder/drivenhetsaktivitet Omfånget är från 1 till 9.

Att göra tillfälliga ändringar av pilotresponsen

Pilotresponsen ställs in under driftsättning av SmartPilot-systemet, men du kan göra tillfälliga ändringar av pilotresponsen när som helst genom att gå till menyn **Pilotrespons** från;**Huvudmeny > Pilotrespons**

- 1. Markera **Pilotrespons** från huvudmenyn och tryck på **VÄLJ**.
- 2. Använd knapparna **UPP** och **NER** för att ändra responsvärdet till önskad nivå.
- 3. Tryck på SPARA för att spara responsvärdet

Inställning	Alternativ
Nivåer 1 till 3	Minimera mängden pilotaktivitet Detta sparar ström men kan äventyra kortsiktig precision av kurshållningen.
Nivåer 4 till 6	Ska ge ett bra kurshållningen med fina, välkontrollerade giringar under normala driftförhållanden.
Nivåer 7 till 9	Ger den bästa kursefterföljelsen och största roderaktivitet (och elförbrukning). Detta kan leda till en ojämn passage i öppet vatten då SPX-systemet 'slåss' mot sjön.

8.3 Inledande installation och driftsättning

Förutsättningar för driftsättning

Innan du driftsätter ditt system första gången ska du kontrollera att följande förfaranden utförts korrekt:

- Systeminstallation f
 ör autopilot utf
 örd i enlighet med installationsanvisningen.
- SeaTalk^{ng} nätverk installerat i enlighet med SeaTalk^{ng} referensmanual.
- Att GPS-mottagaren, där den placerats, har installerats och anslutits i enlighet med den medföljande installationsanvisningen.

Kontrollera även att driftsättningsteknikern är bekant med installationen och komponenterna i autopilotsystemet så som:

- · Båttyp.
- Båtens styrsystemuppgifter.
- · Vad autopiloten kommer användas till.
- Systemlayout: komponenter och anslutningar (du borde ha ritningar över båtens autopilotsystem).

Driftstartsförfarande

- Kontrollera att du har följt driftsättningens förutsättningar
- · Första igångsättning och inställningar
- Hamnkalibrering (Återförsäljarinställningar på SeaTalk-system)
- Ställ in hardover-tid (endast referenssystem utan roder)
- Sjöprovskalibrering
- Systemkontroll

8.4 Att strömsätta pilotkontrollen

1. Håll in knappen **STANDBY** i en sekund tills Raymarines logga visas.

Om enheten slås på för första gången eller om det är efter en fabriksåterställning startas installationsguiden.

Anm: Loggan visas inte om enheten är i 'strömsparläge'. I strömsparläge kan enheten förefalla avstängd men har fortfarande ström.

- För att stänga av Pilotkontrollen, håll inne knappen STANDBY. Efter 1 sekund visas en automatisk nedräkning.
- Fortsätt att hålla in knappen STANDBY i ytterligare 3 sekunder för att slutföra avstängningen

Anm: Du kan inte stänga av Pilotkontrollen under tiden den är upptagen.

8.5 Använda installationsguiden

Installationsguiden vägleder dig genom stegen för att ställa in viktiga önskemål, t.ex. önskat språk och rätt båttyp.

Inställningsguiden omfattar tre 3 steg: språkval, val av skrovtyp och välkomstskärm. När du strömsätter pilotkontrollen första gången i ett icke-konfigurerat system, visas inställningsguiden automatiskt och de första 3 stegen nedan är inte nödvändiga.

Med autopiloten i standbyläge:

- 1. Välj Meny.
- 2. Välj Inställningar.
- 3. Välj Inställningsguide.
- Välj önskat språk.
- Välj önskad båttyp.
 Välkomstskärmen visas och dina val har sparats.
- 6. Välj **OK** för att slutföra installationsguiden.

Val av båtskrovtyp

Alternativen för båtskrovtyp är utformade för att ge optimal styrprestanda för typiska båtar.

Det är viktigt att färdigställa val av båtskrovtyp som del av den inledande installationsguiden eftersom den är en viktig del av autopilotkalibreringen. Det går också alltid att hitta alternativen med piloten i Standby genom att välja **MENY > Inställningar > Autopilotkalibrering > Båtinställningar > Båttyp**.

Som allmän vägledning väljer du det alternativ som närmast överensstämmer med din båttyp och dina styregenskaper. Du kan välja mellan följande inställningar:

- Regattasegling.
- Segelbåt.
- Katamaran.
- Arbetsbåt.
- Rib.
- Motorbåt utombordare
- Motorbåt inombordare
- Motorkryssare 1 (<12 knop)
- Motorkryssare 2 (<30 knop)
- Motorkryssare 3 (>30 knop)
- Sportfiskebåt
- Yrkesfiskebåt

Det är viktigt att vara medveten om att styrkrafterna (och därmed girgraden) varierar avsevärt beroende på kombinationen av båttyp, styrsystem och manövertyp. Därför är tillgängliga alternativ för båtskrovtyp endast avsedd för vägledning. Du måste experimentera med olika alternativ för båtskrovtyp, eftersom det går att förbättra båtens styrprestanda genom att välja en annan båttyp.

När du väljer en lämplig båttyp bör du lägga vikten på säker och pålitlig styrrespons.

Viktig: Om du ändrar båttypen **efter** slutförande av hamnkalibreringen (med hamnguiden/hjälp), återställs alla tilldelade inställningar till grundinställningen och du måste genomföra hamnkalibreringen igen.

8.6 Hamnkalibrering

Hamnkalibreringen måste vara klar innan man kan använda SPX autopilotsystem första gången. Hamnguiden (hamnhjälp) vägleder dig genom momenten som krävs för hamnkalibrering.

Hamnguiden består av olika moment beroende på om du har en roderlägesgivare monterat på båten:

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
Följande hamnguideprocedu- rer avser endast båtar med roderlägesgivare:
Val av drivenhet.
Rikta in roder (roderinriktning).
 Rodergransinstallning. Roderstyrningskontroll.

På äldre SeaTalk SmartPilot-system kallas hamnguiden för Återförsäljarinställningar. Se 8.7 Återförsäljarinställningar för kalibreringsfakta.

Använda Hamnguiden

Öppna hamnguiden på följande sätt: Kontrollera att piloten är i **Standby**.

- 1. Välj Meny.
- 2. Välj Inställningar.
- 3. Välj Autopilotkalibrering.
- 4. Välj Drifttagning.
- 5. Välj Hamnhjälp.
- 6. Följ anvisningarna på skärmen.

Anm: Du kan avbryta hamnguiden (hamnhjälp) när som helst genom att trycka på **Standby**.

Välja en manövertyp (typ av drivenhet)

Val av manövertyp finns när piloten är i standby, i hamnguiden eller båtsinställningsmenyn: MENY > Inställning > Autopilotkalibrering > Båtinställningar.

Med menyn Typ av drivenhet visad:

1. Välj manövertyp (typ av drivenhet).

Anm: Om din manövertyp inte finns med, kontakta din Raymarine-återförsäljare för råd.

Kontrollera roderjusteringen (rikta in roder)

Detta förfarande fastställer babord och styrbords rodergränser för system som använder en roderlägesgivare.

Roderkontroll är en del av hamnkalibreringen.



Följande information avser endast båtar med en roderlägesgivare.

- 1. Centrera rodret och tryck på **OK**.
- 2. Vid uppmaning, vrid rodret kraftigt åt babord och tryck på **OK.**
- 3. Vid uppmaning, vrid rodret kraftigt åt styrbord och tryck på **OK**.
- 4. Vid uppmaning, vrid rodret kraftigt tillbaka till mitten och tryck på **OK**.

Anm: Du kan avbryta hamnkalibrering när som helst genom att trycka på **STANDBY**.

Rodergränsinställning

Som del av hamnguidens kalibreringsprocess ställer systemet in rodergränserna.

- För båtar med en roderlägesgivare Denna procedur fastställer rodergränsen. Rodergränsvärdet visas med ett meddelande om att rodergränsvärdet uppdaterats. Detta värde går att ändra vid behov.
- För båtar utan roderlägesgivare En standard på 30 grader visas och kan ändras vid behov.

Kontrollera rodret

Som del av hamnkalibreringen kontrollerar systemet driftsanslutningen. När den klarat av kontrollen visas ett meddelande som frågar om det är säkert för systemet att ta över rodret.

Under denna procedur flyttar autopiloten rodret. Kontrollera att det är säkert att fortsätta innan du trycker på OK.

I hamnkalibreringsläge med sidan Motorkontroll öppen:

- 1. Centrera och släpp rodret.
- 2. Släpp alla roderdriftkopplingar
- 3. Välj FORTSÄTT.
- Kontrollera att det är säkert att fortsätta innan du trycker på OK.

För båtar **med** en roderlägesgivare kommer autopiloten nu automatiskt flytta rodret åt babord och sedan åt styrbord.

- För båtar utan roderlägesgivare måste du bekräfta att rodret vridits åt babord genom att trycka på JA eller NEJ.
- Tryck på OK om det är säkert att aktivera rodret i motsatt riktning
- 7. Du måste bekräfta att rodret vreds åt styrbord genom att trycka på **JA** eller **NEJ**.
- 8. Hamnkalibreringen är nu genomförd, tryck på **FORTSÄTT**.

Anm: Om du bekräftade med "NEJ" på roderrörelsen för både babord och styrbord avslutas guiden. Det är möjligt att styrsystemet inte flyttade rodret i någon riktning och man måste kontrollera styrsystemet innan man genomför hamnguiden igen.

Du kan avbryta hamnkalibrering när som helst genom att trycka på **STANDBY**.

8.7 Återförsäljarinställningar

Hamnkalibreringsguiden finns bara att få tag på från ett SeaTalk^{ng}-system, för SeaTalk-system ska **återförsäljarinställningarna** ställas in innan sjösättning.

Återförsäljarmenyn kan nås från: Huvudmeny > Inställningar > Autopilotkalibrering > Återförsäljarinställningar. I återförsäljarmenyn kommer alla tillgängliga alternativ att visas.

Alternativ och gränser är beroende av den installerade kursdatorn.

8.8 Justera hard-over-tiden — SmartPilot och SPX

På båtar utan roderlägesgivare är det viktigt att ställa in hardover-tid.

Innan man försöker fortsätta proceduren kontrollerar man att man läst igenom och förstått roderkontrollvarningen i detta dokument.

Beräkna hardover-tid (hård över tid) på följande sätt:

- Justera roderkänsligheten till maxvärde och noterar det ursprungliga värdet. Roderkänslighet finns i manöverinställningsmenyn: Meny
 Inställningar > Autopilotkalibrering > Inställning drivenhet > Roderkänslighet.
- 2. Med autopiloten i **Standby** för man manuellt rodret/motorn fullt babord. (För båtar med servostyrning måste motorn vara på när man vrider på rodret.)
- 3. Aktivera Auto-läge.
- Tryck på knapparna +10 och +1 samtidigt (p70/p70s) eller använd vridreglaget (p70R/p70Rs) för att öka den låsta kursen med 90 grader, använd en stoppur för att ta tid på roder-/motorrörelsen.
- Beräkna hur lång tid det tar att föra rodret från fullt babord till fullt styrbord. Detta beräknar din Hård över tid.
- Ange denna beräkning som Hardover-tid (Hård över tid). Hardover-tid-inställningen går att nå från manöverinställningsmenyn (inställning drivenhet): Meny > Inställningar > Autopilotkalibrering > Inställning drivenhet > Hård över tid.
- 7. Ändra tillbaka roderkänsligheten till ursprungsvärdet.
- När du ställt in Hardover-tid, iakttar du autopilotens beteende och gör, vid behov, små justeringar av värdet för Hardover-tid tills du fått ett tillfredsställande resultat.



Varning! Roderkontroll

Om ingen roderreferens installerats MÅSTE du se till att tillräckliga ansträngningar görs för att hindra styrmekanismen från att påverka ändstopparna.

8.9 Sjöprovskalibrering

Innan du använder autopiloten måste du göra kontroller i öppet vatten. Vattnet måste vara lugnt med lätt eller ingen vind. Lämna rikligt med manöverutrymme. Sjöprovsguiden vägleder dig genom momenten som krävs för sjöprovskalibrering.

Sjöprovsguiden omfattar följande steg:

- Kalibrera kompass
- Rikta in kompass med GPS
- Rikta in kompass manuellt
- Autolearn.

Det går att öppna sjöprovsguiden när som helst i menyn Driftstart: **Meny > Inställningar > Autopilotkalibrering > Drifttagning**.

Anm: Segelbåtar ska genomföra sjöprov med motorn.

Anm: Det går att avbryta sjöprovsguiden när som helst genom att trycka på knappen **Standby**.



Varning! Sjöprovskalibrering

Se till att du har tillräckligt sjöutrymme för kalibrering. Manövrarna i en sjöprovskalibrering kräver ett fritt, bekant vattenområde. Se till att du inte riskerar att krocka med någon båt eller annat hinder under kalibrering.



Varning! Håll anpassade hastigheter

Autopiloten kan göra oväntade girar.

Kompasslinjering

Du kommer behöva gira din båt i långsamma cirklar medan systemet automatisk justerar för att kompensera för kompassavvikelse. Varje 360-gradig cirkel bör ta minst två minuter och du behöver slutföra minst två cirklar.

- 1. Börja förflytta båten i långsamma jämna cirklar och tryck sedan på **START**.
- Kör inte i mer än 2 knop. Titta på displayen för att se till att din girhastighet inte för snabb. Om meddelandet "Sakta ned" visas, minska girhastigheten genom att sakta ner och/eller styra i en större cirkel.

Om ett 'sakta ned'-meddelande visas måste den aktuella cirkeln upprepas.

 När kompassen kalibrerats visas ett meddelande som visar den uppmätta avvikelsen. Om denna överstiger 15 grader måste du avbryta kalibreringen och flytta kompassen längre bort från metallföremål och sedan upprepa kalibreringen. Om du fortfarande upptäcker en avvikelse över 15 grader ska du rådfråga din Raymarine-återförsäljare. Om avvikelsen är inom godtagbara gränser, tryck på FORTSÄTT.

Du kan avbryta sjöprovs-kalibrering när som helst genom att trycka på **STANDBY**.

Linjera kompassen till GPS

Anm: System utan GPS hoppar över detta och går direkt till manuell kompasslinjering.

Om ditt system har en GPS ansluten till datanätverket (SeaTalk, SeaTalk^{ng} eller NMEA), är autopiloten inställd på GPS-kursen medan du styr till en känd magnetisk kurs. Detta steg ger en grov linjering och minimerar den mängd finjustering av kompassen som behövs.

- Styr båten på en stadig kurs med minimalt tidvatten, öka hastigheter till över 3 knop och tryck på START för att ställa in kompassen efter GPS.
- Följ instruktionerna på skärmen till processen är klar, tryck på knappen FORTSÄTT när den är redo att börja autolearn.

Du kan avbryta sjöprovs-kalibrering när som helst genom att trycka på **STANDBY**.

Inrikta kompassen manuellt

När GPS inte finns tillgänglig krävs manuell inriktning av kompassen.

- Fortsätt att styra på en stadig kurs och använd knapparna +1 and -1 eller VRID-knappen för att justera kursen som visas tills den matchar båtens kompassavläsning.
- 2. När du är klar, tryck på FORTSÄTT för att börja Autolearn.

Auto Learn

Du måste ha stor yta fritt vatten framför båten för att utrymme för en serie manövrer så som plötsliga, skarpa girar. Det måste vara ett fritt område om åtminstone 100 m åt sidorna och 500 m framåt.



Observera! Autolearn

Försäkra att det finns tillräckligt fritt framförliggande utrymme. (Minst 100x500 m lång och betydligt mer för ett höghastighetsbåtar.

Utföra Auto learn

Auto learn finns tillgängligt i sjöprovsguiden eller i driftsättningsmenyn.

Upprätthåll normal hastighet (minst 3 knop) genom hela auto learn-processen.

1. Se till att det finns tillräckligt med fritt vatten framför båten och välj **fortsätt**.

Ett varningsmeddelande visas.

- Välj Fortsätt eller tryck på knappen Ok. En varning kommer att visas och varsko dig om att båten kommer att sicksacka och göra plötsliga SKARPA GIRAR
- 3. Ta bort dina händer från ratten och tryck på **Auto** för att börja.

Under detta förfarande fortsätter autopiloten genom nödvändiga steg.

 Om 'PASS' visas väljer du Fortsätt eller tryck på knappen Ok för att återgå till manuell roderkontroll.

Autopiloten placeras i Standby-läge. Du har framgångsrikt slutfört driftsättandet av ditt SmartPilot-system.

 Om 'FAIL' visas efter slutförandet av Auto learn-processen väljer du Fortsätt eller trycker på knappen Ok.

Meddelandet om nytt Auto learn-försök visas.

6. Det går att göra om Auto learn-försöket genom att välja **Ja** eller avbryt genom att välja **Nej**.

Anm: Det går att avbryta sjöprovsguiden när som helst genom att trycka på knappen **Standby**.

Observera! Systemändringar

Ytterligare förändringar av systeminställningarna kan kräva att du upprepar kalibreringsprocessen.

8.10 Kontrollera autopilotfunktion

När du är färdig med kalibreringen, kontrollera den grundläggande autopilotdriften så här:

- 1. Styr till en kompasskurs och håll en stadig kurs på normal marschfart. Styr, om nödvändigt, båten manuellt en kort tid för att kontrollera hur båten girar.
- Se till att det är säkert att starta autopiloten, tryck sedan AUTO för att låsa den nuvarande kursen. Autopiloten bör hålla en konstant kurs under lugna sjöförhållanden.
- 3. Använd -1, +1, -10 och +10 eller VRID-knappen, för att se hur SmartPilot ändrar kursen till babord och styrbord.
- 4. Tryck på **STANDBY** för att återgå till manuell styrning.

Kontrollera rodret igen,

För att avgöra huruvida roderökningen är korrekt inställd, utför följande test:



Artikel	Beskrivning
1.	För låg roderkänslighet
2.	För hög roderkänslighet
3.	Justera rodret igen,

- 1. Se till att du har ställt in autopilotens respons till nivå 5.
- Kör din båt i typisk marschhastighet i klart vatten. Det är enklare att känna igen styrresponsen i lugnt sjövatten där vågarna inte maskerar styrprestandan.
- Tryck på AUTO för att gå in i Autoläge, ändra sedan kurs med 40°:
 - Denna kursändring bör resultera i en skarp sväng följt av en överskridelse på 5° om roderkänsligheten justeras korrekt.
 - Om kursändringen orsakar en tydlig överskridelse (mer än 5°) och/eller att det förekommer ett tydligt 'S' i kursen, så är roderkänsligheten för hög.
 - Om båtens prestanda är trög och det tar lång tid att göra 40 ° sväng utan överskridelse så är roderkänsligheten för låg.

Justera roderkänsligheten.

Kontrollera motrodret.

Motroder är den mängd roder din autopilot använder för att undvika överstyrning. En hög motroderinställning leder till att mer roder används.

För att kontrollera motroderinställning:

- 1. Se till att du har ställt in autopilotens respons till nivå 5.
- 2. Kör din båt i typisk marschhastighet i klart vatten.
- 3. Tryck på **AUTO** och aktivera autopiloten om det behövs.
- 4. Gör en 90° kursändring:
 - När roderökning och motroder båda ställts in korrekt svänger båten smidigt och sammanhängande med minimalt överskridande.
 - Om motrodret är för lågt kommer båten fortfarande att överskrida innan den sakta återgår till kursen.
 - Om motrodret är för högt kommer båten "kämpa emot" svängen och göra en serie korta, skarpa svängar. Det leder till en 'mekanisk känsla' när båten ändrar kurs.
- 5. Justera motroderinställningen, vid behov.

Motrodret finns tillgängligt i menyn Inställning drivenhet: Meny > Inställningar > Autopilotkalibrering > Inställning drivenhet > Motroder.

Dämpning

Om autopiloten "jagar", (d.v.s. kontinuerligt styr lite fram och tillbaks) när man försöker positionera rodret ökar man roderdämpningsinställningen för att minimera detta.

Att öka roderdämpningsvärdet reducerar jagning. Roderdämpningsvärdet måste ökas 1 nivå i taget tills autopiloten slutar jaga. Använd alltid det lägsta accepterade värdet.

Vid behov går det att justera roderdämpningen i manöverinställningsmenyn (inställningar drivenhet): Meny > Inställningar > Autopilotkalibrering > Inställning drivenhet > Dämpning.

AutoTrim-inställningar

AutoTrim avgör hur snabbt autopiloten applicerar neutral roder för att kompensera för trimändringar exempelvis orsakade av ändringar i vindlasten på överbyggnaden eller en motorobalans. Att öka autotrimnivån minskar tiden det tar för autopiloten att återgå till rätt kurs, men den gör båten mindre stabilt. Om autopiloten:

- Ger instabil kurshållning och båten vinglar runt den önskade kursen, minska AutoTrim-nivån.
- Ligger ur kurs för ofta, öka AutoTrim-nivån.

Kapitel 9: Pilotlägen

Innehåll

- 9.1 Auto på sidan 64
- 9.2 Lägesmeny på sidan 65
- 9.3 Mönster på sidan 65
- 9.4 Spårläge på sidan 66
- 9.5 Vindroderläge (endast segelbåtar) på sidan 68
- 9.6 Servostyrning på sidan 70
- 9.7 Styrspak (endast rorkultspiloter) på sidan 71
- 9.8 Snabbkommando på sidan 71

Observera! Håll permanent uppsikt

Automatisk kurshållning gör det enklare att styra din båt men ersätter INTE gott sjömanskap. Håll ALLTID permanent utkik vid rodret.

Automatiskt styra mot en kurs

- 1. För båten på den önskade kursen.
- 2. Se instruktioner nedan för att aktivera autopiloten med ratt- och rorkultsystem.
 - **Rattpilot:** Aktivera hjulkopplingen genom att rotera kopplingsspaken medurs (så att spaken fäster fullständigt i positionstaggen).
 - **Rorkultspilot:** Placera tryckstångsänden över rorkultstaget. Vid behov, sträck ut eller dra in tryckstången genom att använda –1, +1, –10,+10 -knapparna eller**Vridreglage**-kontrollen.

Attention Runda alltid ratten när du hanterar kopplingsspaken (försök aldrig genom ratten).



3. Tryck på AUTO.

Autopiloten är nu i AUTO-läge och kommer styra till den valda låsta kursen.

Ändra kurs i autoläge

Att ändra kurs i AUTO-läge:

 Använd knappen –1 och –10 eller vrid vridknappen motsols för att ändra båtens kurs till babord.

Att trycka ned knappen **–1** ökar kursen till babord med 1° och **–10** ökar den med 10°.

Genom att vrida vridknappen 1 och klicka motsols ökar kursen till babord med 1°.

 Använd knapparna +1 och +10 eller vrid vridknappen medsols för att ändra båtens kurs till styrbord.

Att trycka ned knappen **+1** ökar kursen till styrbord med 1° och **+10** ökar den med 10°.

Genom att vrida vridknappen 1 och klicka motsols ökar kursen till styrbord med 1°.

D.v.s. att trycka ned knappen **-1** fyra gånger, eller vrida vridknappen 4 klick motsols leder till en 4° kursändring till babord.

Koppla från autopiloten (standbyläge)

Så här kopplar du ifrån autopiloten:

- 1. Tryck på Standby.
- För ratt- och rodersystem, se nedanstående anvisningar för att koppla från autopiloten och återgå till manuell styrning
 - **Rattpilot:** Koppla från rattkopplingen genom att rotera kopplingsspaken moturs (så att spaken frisätts från positionstaggen).
 - Rorkultspilot: Ta bort styrningen från rorkulten. Vid behov, sträck ut eller dra in tryckstången genom att använda –1, +1, –10,+10 -knapparna ellervridreglaget.

På rattstyrningssystem måste du alltid kontrollera att kopplingen är ordentligt frånkopplad innan du lämnar båten.

9.2 Lägesmeny

Det går att hitta pilotlägen i menyn Läge. Tillgängliga lägen bestäms av autopilotsystemet och vald båtskrovstyp.

Tillgängliga lägen visas nedan.

	Evolution	SPX SmartPilot
Mönster	Motorbåt	Motor- och fiskebåtat
Spår	alla	alla
Vindroder (2)	Endast segelbåt	Endast segelbåt
Servostyrning (1)	Endast p70R och styrspak	Endast p70R och styrspak

Anm:

- ⁽¹⁾ Servostyrläget finns endast på båtar som är utrustade med roderlägesgivare.
- ⁽²⁾ Vindroderläget finns endast om det finns ansluten källa av vinddata.

Lägesmenyn innehåller också ett snabbkommandoalternativ som möjliggör tilldelning av ett läge till **vänster urvalsknapp** (standardinställt alternativ är Spår).

9.3 Mönster

Fiskemönster finns tillgängliga och kan användas med sina standardinställningar eller justerade efter dina preferenser. Fiskemönster kräver GPS-data för att vara tillgängligt i ditt system.

Mönster	Justering	lkon
Cirkel	Riktning	
	Radie	
Sicksack	Riktning	
	Vinkel	
	Längd	
Klöverblad	Riktning	\bigcirc
	Radie	
Spiral	Riktning	
	Radie	
	Ökning	
Cirkla mot	Riktning	
	Radie	
	Distans	
Figur 8	Riktning	
	Radie	
Mönstersökning	Riktning	
	Bredd	
	Höjd	
	Breddökning	
	Höjdökning	
180-gradig gir	Riktning	
	Radie	
Boxsökning	Riktning	
	Bredd	
	Höjd	

Använda ett fiskemönster

- 1. Tryck på den högra funktionsknappen för att öppna menyn.
- 2. Använd **UPP** och **NER**-knapparna och markera **Läge** och tryck på **VÄLJ**.
- 3. Använd **UPP** och **NER**-knapparna och markera **Mönster** och tryck på **VÄLJ**.
- 4. Använd **UPP** och **NER**-knapparna och markera ditt önskade fiskemönster och tryck på **VÄLJ**.
- 5. Mönsterinställningsskärmen visas och visar det valda mönstrets aktuella parametrar. Om du vill ändra någon av parametrarna:
 - i. Välj den parameter du väll ändra och tryck sedan på **Redigera**.
 - ii. Använd UPP- och NER-knapparna för att ställa in önskat värde och tryck på SPARA

för att spara inställningen och återvända till mönsterinställningsskärmen.

- iii. Upprepa steg I och II för de andra parametrarna, efter behov.
- 6. Aktivera rattpilotkopplingen eller rodertryckstången fastsatt, där det är lämpligt.
- 7. Med mönsterinställningsskärmen uppe, tryck på **AUTO**. Autopiloten styr då båten över det fiskemönster du valt.

För att när som helst återgå till manuell styrning, tryck på **STANDBY** och, där det är lämpligt, avaktivera rattpilotkopplingen eller rodertryckstång.

De 2 vanligaste fiskemönstren finns i menyn Läge som Mönster 1 och Mönster 2, du kan välja och sedan slutföra steg 5 och 6 ovan för att snabbt använda dina favoritmönster.

9.4 Spårläge

Du kan använda spårläge för att styra båten automatiskt.

I Spår-läge styr autopiloten automatiskt båten till en mål-waypoint eller längs en rutt som plottats på flerfunktionsdisplayen. Det gör så att alla kursändringar som krävs för att hålla båten på kurs, automatiskt kompenserar för tidvattensströmmar och avdrift.

Spårläget finns endast om du har anslutit autopiloten till en lämplig flerfunktionsdisplay med aktiverad autopilotkontroll.



Artikel	Beskrivning
1	Aktuell gå till / waypoint
2	Efterföljande waypoints i en rutt
3	Slut-waypoint i rutt

Använda spårläge

Börja med att följa en rutt med din anslutna sjökortsplotter.

I menyn:

- 1. Välj Läge.
- 2. Välj Spår.

Displayen kommer visa kursen till nästa planerade waypoint och riktningen där båten kommer att styra till spårlinjen.

 Om det är säkert för båten att styra till den nya kursen, tryck på Spår.

Autopiloten styr båten med den nya kursen och displayen visar kursen som krävs för det rätta spåret.

Anm: Om båten befinner sig mer än 0,3 nm från spåret, kommer varningen Stor avvikelse från utlagd kurs aktiveras.

Waypoint-ankomstcirkel

Ankomstcirkeln för waypoint är en gränslinje som placerats runt aktuell waypoint som, när den nås triggas larmet waypoint-ankomst. Eftersom larmet triggas av waypointens ankomstcirkel och inte själva waypointen kan båten vara en bit från den faktiska waypointen när larmet ljuder. Storleken på waypointens ankomstcirkel går att anpassa. Om ankomstcirkeln ändras så att radien är 0,3 nm eller större från waypointen kan det resultera i fellarm för avvikelse från utlagd kurs.

Waypoint-ankomstcirkel



Artikel	Beskrivning
1	Nästa waypoint
2	Bäring till nästa waypoint
3	Spårlinje
4	Avvikelse från kurs
5	Waypoint-ankomstcirkel

Ankomst till waypoint

När båten anländer till målwaypointens annkomstcirkel väljer flerfunktionsdisplayen nästa målwaypoint och sänder denna till autopiloten. En varning om waypointavancemang visas som identifierar bäringen till nästa waypoint och riktningen båten kommer ta för att följa det nya spåret.

Anländer till en waypoint och waypointavancemang



Artikel	Beskrivning
1	Målwaypoint
2	Nästa waypoint
3	Waypoint-ankomstcirkel
4	Nästa målwaypoint
5	Ankomstcirkel för nästa waypoint
6	Föregående waypoint

Varning vid byte av waypoint.

Autopiloten aktiverar varningen waypointsframflyttning i spårläge varje gång målets waypointsnamn ändras. Detta sker när:

Pilotlägen

- du väljer automatisk insamling genom att trycka på SPÅR från Auto.
- du begär en waypointsframflyttning genom att trycka på SPÅR i 1 sekund i spårläge (endast för SeaTalk navigatorer).
- båten anländer till målet och navigatorn accepterar nästa waypoint.
- du aktiverar funktionen Man överbord (MOB).

När varningen ljuder fortsätter autopiloten på sin aktuella kurs men visar:

- bäringen till nästa waypoint.
- riktningen båten tar för att följa den bäringen.

Ankomst till en waypoint

När du närmar dig varje waypoint ljuder ett larm och en varning visas:

När varningen om ankomst till waypoint visas:

- 1. Kontrollera att det är säkert att gå mot ny kurs.
- 2. Om det INTE är säkert eller du inte vill gå vidare till nästa waypoint kan du:
 - i. Välj **AVBRYT** eller **Auto** för att fortsätta med samma kurs eller
 - ii. Välj **Standby** för att återgå till manuell styrning.
- Om det är säkert väljer du SPÅR igen för att acceptera den nya kursen och fortsätta till nästa waypoint.



Artikel	Beskrivning
1	Nästa waypoint
2	Spår — Spår till nästa waypoint
3	Spårlinje
4	Standby (manuell kontroll)
5	Auto eller Avbryt upprätthåller aktuell låst kurs

Anm: Om du inte trycker på **Spår** för att godkänna kursbytet kommer autopiloten behålla nuvarande kurs och fortsätta visa varningen.

Avvikelse från utlagd kurs

Avvikelse från utlagd kurs (XTE) är avståndet mellan den aktuella positionen och en planerade spårlinje.

Det finns ett antal orsaker till varför man kan drabbas av en avvikelse från utlagd kurs (XTE), till exempel:

- Att trycka på spårknappen med viss distans från rutten.
- Kursändring för att undvika ett hinder.
- Waypointsankomst under vissa omständigheter.

Om avvikelse från utlagd kurs överstiger 0,3nm kommer SmartPilot visa varningen stor avvikelse från utlagd kurs och visa dig huruvida du befinner till babord (Pt) eller styrbord (Stb) av det planerade spåret.

Exempel 1



Exempel 1 visar en kurskorrigering som kommer att styra bort från den faktiska waypointen för att återgå till spårlinjen.

Artikel	Beskrivning
1.	Avvikelse från utlagd kurs
2.	Målwaypoint.
3.	Spårlinje

Anm: Larmet för avvikelse från utlagd kurs visas och ljuder tills den minskats till 0,3Nm.

Observera! Avvikelse från utlagd kurs-korrigering

Vid återgång till SPÅR-läge kommer autopiloten korrigera XTE för ha kvar den definierade spårpositionen. Girriktningen behöver inte sammanfalla med kursen till waypoint och kan skilja sig från den förväntade.

Avslutad rutt

Autopiloten visar varningen Avslutad rutt när du nått den sista waypointen i en rutt.

Anm: Larmet 'Avslutad rutt' ljuder och visas också på en flerfunktionsdisplay.

Lämna spårläge

Att lämna spårläge:

- 1. Tryck på **AUTO** för att återgå till autoläge (autopilotkontroll), eller.
- 2. Tryck på **STANDBY** för att återgå till Standbyläge (manuell styrning).

9.5 Vindroderläge (endast segelbåtar)

När autopiloten är i vindroderläge använder den vindvinkeln som primär kursreferens. När ändringar i sann eller skenbar vindvinkel sker justerar den låst kurs för att bibehålla den ursprungliga vindvinkeln.



Artikel	Beskrivning
1	Vindriktning
2	Vindskifte
3	Ny vindriktning
4	Relativ vindvinkel
5	Båten girar för att bibehålla samma relativa vindvinkel.

Du kan endast välja läget **Vindroder** om din autopilot mottar lämplig **SeaTalk**, **SeaTalk**^{ng}, eller **NMEA 2000** vindriktningsinformation.

AutoPiloter kan hålla en kurs relativ till antingen en Skenbar eller Sann vindvinkel. Standardinställningen är Skenbar vind. Om det behövs kan du ändra denna till Sann vind från menyn **Vindtyp**.

Använda vindrodersläge

Du välja läget **Vindroder** från antingen **STANDBY**eller **AUTO**-läget:

- 1. För båten mot den önskade vindvinkeln.
- 2. Välja vindroderläge:
 - Vindroderläge kan väljas genom att trycka på knapparna Auto och Standby på samma gång, eller
 - ii. genom, att välja läget Vindroder från lägesmenyn: Meny > Läge > Vindroder.

Detta aktiverar vindroderläge och låser den aktuella vindvinkeln. Displayen visar den låsta kursen (t.ex. 128°) och vindvinkeln (t.ex. VIND 145P anger en vindvinkel på 145° till babord).

3. Autopiloten justerar då båtens kurs för att bibehålla den låsta vindvinkeln.

Justera den låsta vindvinkeln

- Du kan justera den låsta vindvinkeln genom att använda knapparna -1, +1, -10 och +10 eller VRID-knappen för att ändra kurs. Till exempel ska man, för att vända 10° när båten är befinner sig i en styrbords stagvändning, trycka:
 - i. -10 för att vända båten 10° till babord den låsta vindvinkeln och den låsta kursen kommer båda ändras med 10°.

ii. autopiloten justerar då den styrda kursen till vad som krävs för att erhålla den nya vindvinkeln.

Anm: Eftersom förhållandet mellan den verkliga och skenbara vindvindvinkeln påverkas när man vänder båten, bör du endast använda denna metod för mindre vindvinkeljusteringar. För större ändringar, återgå till **STANDBY**-läge, styr in i den nya kursen, återgå sedan till läget **Vindroder**.

Lämna vindroderläge

För att lämna vindroderläge

- 1. Tryck på **AUTO** för att återgå till autoläge (autopilotkontroll), eller.
- Tryck på STANDBY för att återgå till standbyläge (manuell styrning).

Larm för vindskifte

Evolution autopilot

Om autopiloten upptäcker en vindskifte på mer än 30° i 60 sekunder utlöser vindskifteslarmet.

SPX och SmartPilot

Om autopiloten upptäcker en vindskiftning på mer än 15° utlöser vindskifteslarmet.

Aktivera och inaktivera vindskifteslarmet

Vindskifteslarmet startar från standard, du kan när som helst aktivera och inaktivera vindskifteslarmet.

I vindroderläge:

- Välj Segelbåtinställningar från menyn Autopilotkalibrering: (Meny > Inställningar > Autopilotkalibrering > Segelbåtinställningar).
- 2. Välj Larm för vindskifte.
- 3. Välj Av för att inaktivera larmet eller På för att aktivera larmet.

Att svara på vindskiftesvarning

- För att avbryta varningen och behålla den nuvarande vindvinkeln och kursen, tryck på Avbryt.
- 2. Annars kan man avbryta varningen och återvända till föregående kurs genom att:
 - i. justera den låsta vindvinkeln genom att använda knapparna -1, +1, -10 och +10 eller vridreglaget.
 - ii. tryck på Standby för återvända till manuell styrning, styr till den önskade kursen och tryck på Avbryt för att återvända till vindroderläge med den nya vindvinkeln.

Använda AutoKryss i vindroderläge

Autopiloten har en inbyggd kryssfunktion (AutoKryss) som girar båten "i förhållande" till aktuell vindvinkel, och den girar båten för att få den motsatta relativa vindvinkeln.



Artikel	Beskrivning
1	Startläge
2	Kryss
3	Vindriktning
4	Slutposition

AutoKryss är alltid i förhållande till vindvinkeln och därmed inte justerbar.

I vindroderläge:

- 1. Använda en p70 / p70s:
 - i. Tryck på knapparna **-1** och **-10** samtidigt för att slå åt babord.
 - ii. Tryck på knapparna +1 och +10 samtidigt för att slå åt styrbord.
- 2. Använda en **p70R** eller en **p70Rs**:
 - Välj Slå babord i huvudmenyn för att slå åt babord.
 - ii. Välj **Slå styrbord** i huvudmenyn för att slå åt styrbord.

När du autokryssar i vindroderläge girar båten till autokryssvinkeln. Autopiloten trimmar sedan kursen till att spegla den låsta vinvindvinkeln från föregående bog.

Arbetstips för vindroderläge

- Trimma alltid seglen noggrant för att minimera mängden roderutslag.
- Ta ned förseglet och reva storseglet lite för tidigt snarare än för sent.
- I vindroderläge reagerar autopiloten på långsiktiga vindförändringar men korrigerar inte för kortsiktiga vindförändringar så som kastvindar.
- I byiga och ostadiga kustnära förhållanden är det bäst att segla några grader längre bort från vinden så att förändringar i vindriktningen kan tolereras.
- Undvik att använda AutoKryss i förhållanden där vinden plötsligt kan skifta.

Observera! Ge tid

Ge tid åt kursändringar

Observera! Större kursändringar

När man gör större kursändringar kan båtens trim ändra avsevärt. På grund av detta kan autopiloten ta viss tid på sig för att exakt anpassa sig till den nya kursen.

Oavsiktliga gippar

Den gipphämmande funktionen hindrar båten från att svänga bort från vinden om du av misstag autoslår i fel riktning.

Anm: För att gipphämningsfunktionen ska fungera behöver autopiloten tillämpliga vinddata.

Med gipphämningen inställt på Förhindra gipp:

- kan du utföra autoslag genom vindögat.
- autopiloten hindrar båten från att utföra ett autoslag bort från vinden.

Med gipphämningen inställt på Tillåt gipp:

 kan du kan utföra ett autoslag genom eller bort från vindögat.

Anm: Gipphämningsfunktionen går att ändra i segelbåtsinställningsmenyn: Meny > Inställningar > Autopilotkalibrering > Segelbåtsinställningar > Gipphämning .

9.6 Servostyrning

Servostyrning låter dig använda p70Rs:s vridknapp eller en ansluten joystick för att direkt styra båten på manuell kurs.

Servostyrning har två alternativ:

- Proportionell— Proportionell Styrningen följer vridknappen eller joystickens rörelser.
- Bang Bang (endast joystick)— Rodret rör sig och stannar i det läge dit joysticken flyttas.

Startar servostyrningsläge

För att starta servostyrningsläge:

- 1. Gå till Lägesmeny i Huvudmeny > Läge.
- 2. Markera Servostyrning och tryck på VÄLJ.

Du kan ändra styrningstyp när som helst, d.v.s. proportionell eller Bang Bang genom att gå till servostyrningsinställningarna i menyn Drivinställning: Huvudmeny > Inställning > Autopilotkalibrering > Drivinställningar > Servostyrning.

Anm: För att kunna använda ett Bang Bang-läge krävs en ansluten joystick, p70Rs-vridkontrollen fungerar endast i proportionellt läge.

9.7 Styrspak (endast rorkultspiloter)

Om du har en styrdrivenhet installerad i ett SeaTalk-nätverk, kan du använda pilotkontrollen för att styra kolven i styrspaksläge.

Styrspaksläge låter dig använda pilotkontrollernas -1, +1,-10, +10-knappar, eller vridreglaget för att flytta kolven in och ut för att hjälpa till att ansluta och genom att styra ut kolven.

Anm: Styrspak kan endast användas när din båt är i **STANDBY**.

Styrspak (endast rorkults enheter)

- 1. Se till att din båtpilot är i läget **STANDBY**.
- 2. Använd knappen –1 och–10 eller vrid vridknappen motsols för att dra in kolven.
- 3. Använd knappen **+1** och**+10** eller vrid vridknappen medsols för att skjuta ut ut kolven.

9.8 Snabbkommando

l pilotvyn kan du välja **VÄNSTER MJUK**-knapp som en genväg beroende på vilken båttyp som ställts in.

Följande pilotlägen kan tilldelas som genvägar:

- Spår (förvald) Alla båtar
- Mönster Motor- och fiskebåtar.
- Servostyrning Alla båtar (endast vridknappar)
- Vindroder Segelbåtar

Tilldela genvägsknapp

För att tilldela ett pilotläge som genväg kopplad till knappen, **VÄNSTER MJUK**, följ stegen nedan:

- 1. Gå till genvägsmenyn: Meny > Läge > Genväg.
- 2. Välj rätt pilotläge.
- 3. Tryck på SPARA.
Kapitel 10: Pilotvyer

Innehåll

- 10.1 Tillgängliga pilotvyer på sidan 74
- 10.2 Grafisk vy på sidan 74
- 10.3 Stor vy på sidan 75
- 10.4 Standardvy på sidan 75
- 10.5 Multipel vy på sidan 76
- 10.6 2D-vy på sidan 76
- 10.7 Att ställa in pilotvyn på sidan 77
- 10.8 Ställa in datarutor på sidan 77

10.1 Tillgängliga pilotvyer

10.2 Grafisk vy

Г

Pilotvyer används för att visa kurs- och systemdata i pilotkontrollfönstret.

Tillgängliga pilotvyer är:

- Grafisk
- Stor (förvald)
- Standard
- Multipel
- 2D-vy

Grafiken visar del av en kompass

	1
(2)	30 20 10 10 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
(4)	
(6)	
(8)	Track D13022-2
1	Roderläge
2	Pilotläge
3	Låst vindvinkel — Vindroder
	• Mönstersymbol — Mönster
	Servostyrningssymbol — Servostyrning
4	Del av kompass
5	Vindriktningsvisare
6	 Aktuell kurs — Standby och Servostyrning
	 Låst kurs — Auto, Vindroder och Mönster
7	Kurs
	• Magnetisk
	• Sann
	Kurstypen bestäms av språkvalet under igångsättningen.
8	Snabbkommando — Vänster urvalsknapp
	• Spår (förvald)
	• Mönster
	Vindroder

Initierar spår visar, när pilotvyn är inställd på Grafisk, rullbandsvy.



XTE — Avvikelse från utlagd kurs

Låst kurs

Båtposition

5

6

7

10.3 Stor vy

Stor vy är optimerad för största möjliga text på kursdata.

2— 4—	1 1 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
6	Track (5)	D13023-1
1	Dederläge	

1	Roderläge
2	Pilotläge
3	Aktuell kurs — Auto
	• Destinationens waypoint-namn — Spår
	Låst vindvinkel — Vindroder
	Mönstersymbol — Mönster
	 Servostyrningssysmbol — Servostyrning
4	Kurs
	 Aktuell kurs — Standby och Servostyrning
	 Låst kurs — Auto, Spår, Vindroder och Mönster
5	Kurs
	Magnetisk
	• Sann
	Kurstypen bestäms av språkvalet under igångsättningen.
6	Snabbkommando — Vänster urvalsknapp
	• Spår (förvald)
	• Mönster
	Vindroder

10.4 Standardvy

Standardvyn innehåller kursdata med stor text kombinerat med datarutor som ger ytterligare information.

(
1	Roderläge			
2	Pilotläge			
3	Aktuell kurs — Auto			
	Destinationens waypoint-namn — Spår			
	Låst vindvinkel — Vindroder			
	Mönstersymbol — Mönster			
	 Servostyrningssysmbol — Servostyrning 			
4	Kurs			
	 Aktuell kurs — Standby och Servostyrning 			
	 Låst kurs — Auto, Spår, Vindroder och Mönster 			
5	Kurs			
	• Magnetisk			
	• Sann			
	Kurstypen bestäms av språkvalet under igångsättningen.			
6	Snabbkommando — Vänster urvalsknapp			
	• Spår (förvald)			
	Mönster			
	Vindroder			
7	Datarutor x 3			
	• TWS (förvald)			
	• Djup (förvald)			
	FÖG (förvald)			

10.5 Multipel vy

Multipel vy innehåller flera datarutor för att visa information.



10.6 2D-vy

2D-vyn omfattar en fullständig kompasstavla och datarutor för att visa information.



10.7 Att ställa in pilotvyn

För att ställa in pilotvyn till din önskade layout:

- 1. Gå till menyn **Pilotvy**: **Huvudmeny >Pilotvy**.
- 2. Markera och välj Vytyp.
- 3. Markera den önskade vyn
 - Grafisk
 - Stor
 - Standard
 - Multipel
 - 2D
- 4. Tryck på VÄLJ för att spara som standardvy.

10.8 Ställa in datarutor

Standard-, Multiple- och 2D Pilot-vyer innehåller datarutor som går att anpassa för att visa olika data.

Med vald pilotvy visad:

- 1. Välj Meny.
- 2. Välj Pilotvy.
- 3. Välj Datarutor.
- 4. Välj den dataruta som du vill ändra data för. En lista över tillgängliga data visas.
- 5. Välj relevant datatyp i listan.

Datarutor

Följande datatyper finns tillgängliga och kan visas i datarutorna:

Djup	
XTE	Avvikelse från utlagd kurs
DTW	Avstånd till waypoint
BTW	Bäring till waypoint
AWA	Skenbar vindvinkel
AWS	Skenbar vindhastighet
TWS	Sann vindhastighet
TWA	Sann vindvinkel
KÖG	Kurs över grund
FÖG	Fart över grund
Hastighet	
Logg	
Tripp	
Sjövattentemperatur	
Tid	
Datum:	
Girhastighet	
Kurs	

Kapitel 11: Pilotkontrollarm

Innehåll

• 11.1 Larm på sidan 80

11.1 Larm

Larm används för att meddela dig om situationer och faror som kräver din uppmärksamhet.

Exempel på larm är:

- Ankringslarm Används under ankring och varnar dig för djupförändringar som kan kräva att kedjans läng justeras.
- Djup och hastighetslarm Dessa larm varnar dig när djupet eller hastigheten överskrider en angiven gräns, till exempel ett minimidjup.
- MÖB-larm (man överbord) Tas emot från ett MÖB-system.

När ett larm löses ut visas ett meddelande och en ljudsignal kan höras.



Du kan antingen:

- Stänga av larmet eller
- Stäng av larmets ljud och redigera larminställningarna.

Anm: Med undantag för Väckarklockan, Hastighet och Havstemperatur; kan SeaTalk-systemen endast slå på och stänga av Iarm. SeaTalk^{ng}-system kan justera inställningar.

Larminställningar

De flesta larm skapas lokalt med angivna gränsvärden. De sänds även på **SeaTalk**^{ng}-nätverket.

Larmnamn	Larmtyp	Beskrivning	Åtgärd
Upptäcka magneter		Linjärisering krävs.	Linjärisera den interna kompassen.
Upptäckta magnetiska fält		Initial linjärisering klar, ytterligare linjärisering kommer att utföras i bakgrunden.	Ingen.
Kalibrering krävs		Anger att en pilot inte fär- digkalibre- rats. Påbör- jas i stand- byläge i några sekun- der efter star- ten.	Hamn- och sjöprov- skalibrering måste utfö- ras. • Ändra pilotläge • Självav- brytande

Larmnamn	Larmtyp	Beskrivning	Atgärd
Ur kurs		Anger om en båt är ur kurs mer än den inställda larmgränsen. Startas från lägena Auto, Avvikelse & Vind	 Ändra pilotläge Ändra kurs Korrigera kurs
Rutt genomförd		Märks av sjökortsplot- ter/navigator när den sista waypointen i en rutt har uppnåtts.	 Ändra pilotläge
Stor avvikelse från utlagd kurs		Anger att en avvikelse från utlagd kurs (XTE) är större än 0,3nm påbörjad under ruttläge eller under inträde i rutt-läge från något annat läge.	 Styr tillbaka manuellt och återgå till rutt. Kontrol- lera auto- pilotinställ- ningar. Återställ XTE på multifunk- tionsdis- playen.
Förlust av Waypoint- data		Anger att käl- lan (d.v.s. waypointens sjökortsplot- ter) har tap- pats	 Piloten lämnar spårläge och går in i autoläge och fortsätter på senaste låsta kurs.
Vindskifte		Anger att en sann vindvin- kel ändrats mer än 15 grader. Star- tas endast från vindro- derläge.	 Ändra pilotläge Ändra kurs Minskning av vindvin- kelsänd- ring.
Auto release	Säkerhets- larm	Visas när användaren tagit tillbaka styrkontrollen i ett aktiverat läge (Auto, Spår, etc) genom att använda joystickläge.	 Piloten går ned i standby och larmet pausas efter 10 sekunder

Larmnamn	Larmtyp	Beskrivning	Åtgärd	Larmnamn	Larmtyp	Beskrivning	Åtgärd			
Drivenhet stoppad	Säkerhets- larm	Anger att ett roderstille- stånd har uppstått el- ler att ström- men försvun- nit från dri- venheten. Startas från lägena Auto, Spår & Vind	 Kontrol- lera ut- gången från SPX, drivenhet och an- slutningar. Piloten går ned i standby och larmet pausas efter 10 sekunder 	SeaTalk-fel	Säkerhets- larm	Total Sea- Talk dataö- verförings- problem.	 Kontrol- lera an- slutning- arna för kortslut- ning eller avbrott i ledningen. Kontrol- lera syste- met för en- hetsfel. Piloten går pod 			
Inget kon- trollhuvud	Säkerhets- larm	Kursdatorn har tappat kommunika- tionen med pilotkontrol-	 Kontrol- lera an- slutning- arna för kortslut- 				i standby och larmet pausas efter 10 sekunder			
		len. Detta larm har ge- nererats av kursdatorn.	len. Detta larm har ge- nererats av kursdatorn.	len. Detta larm har ge- nererats av kursdatorn.	len. Detta larm har ge- nererats av kursdatorn.	len. Detta larm har ge- nererats av kursdatorn.	EEPROM- korruption	Säkerhets- larm	En datakor- ruption av kri- tisk konfigu- reringsdata har inträffat.	 Piloten går ned i standby och larmet pausas efter 10 sekunder
			 Piloten går ned i standby och larmet pausas efter 10 sekunder. 	Ingen pilot	Säkerhets- larm	Pilotkontrol- len har tappat kommunika- tionen med kursdatorn. Detta larm har genere-	 Kontrol- lera Sea- talk eller Seatalkng busskab- lage mel- lan SPX- cab pi 			
Ingen drivenhet detekterad	Säkerhets- larm	Kommunika- tion mellan EV-enheten och ACU har förlorats eller kan inte kon- stateras.	Kommunika- tion mellan EV-enheten och ACU har förlorats eller kan inte kon- stateras.	Kommunika- tion mellan EV-enheten och ACU har förlorats eller kan inte kon- stateras.	 Kontrol- lera LED diagnosti- kindikato- rer. Kontrol- lera utmat- ning från 			kontrollen.	 ocn pi- lot-kontrol- ler. Kontrol- lera att kursdatorn är påsla- gen. 	
		 EV- och ACU-en- heter. Kontrol- lera fy- cicko en 	Ingen kompass	Säkerhets- larm	Kompass ej ansluten	 Kontrol- lera an- slutningar och kom- passom- vandlare 				
			slutningar och ka- belskick, byt ut vid behov.	Bedöm gyrofel	Säkerhets- larm	Gyrosensorn fungerar inte	 Internt gy- rofel, un- dersök felet och vänd dig till ett Ray- marine service- ombud 			

Larmnamn	Larmtyp	Beskrivning	Åtgärd	Larmnamn	Larmtyp	Beskrivning	Åtgärd	
Strömbe- gränsare	Säkerhets- larm strömöver- last överskri- den.	äkerhets- rm Drivenhetens strömöver- last överskri- den.	Säkerhets- arm Drivenhetens strömöver- last överskri- den. • Kontrol- lera dri- venheten och an- slutningar för motor- stopp el- ler kort- slutning i kabeldrag- ning • Piloten går ned i standby och larmet pausas efter 10 sekunder	 Kontrol- lera dri- venheten och an- slutningar för motor- stopp el- ler kort- slutning i kabeldrag- ning Piloten går ned i standby och larmet pausas efter 10 sekunder 	AutoLearn- fel 6	Säkerhets- larm	AutoLearn slutade fungera när båten gick in i spinn d.v.s. motorn körde inte rodret tillbaka till motsatt sida.	• Starta om Auto- Learn.
					För hög girhastighet	Säkerhets- larm	Anger en överdriven girhastighet under linje- ring av flux- gatekompas- sen. Startad i kalibrerings- läge.	• Minska girhastig- het
Trasig ro- derlägesgi- vare	Säkerhets- larm	Roderläges- givaren har förlorats el- ler överskridit sina max vär-	 Piloten går ned i standby och larmet pausas 	El- och motorkablar har blandats ihop	Säkerhets- larm	Om motorparet och elparet har blandats ihop	 Byt motor- och elkablar på kursdatorn 	
		den. Roderläges- givaren har slutat fungera i auto. Vinkel är större än 50 grader el- ler anslutning till rodderre- ferens har förlorats.	efter 10 sekunder	Låg batterinivå	Larm	Visas när batterinivån understiger den inställda tröskeln. 10 V (förvald)	 Kontrol- lera bat- terier eller strömtill- försel Stängs av om elen överskri- der trös- kelvärdet. 	
AutoLearn- fel 1 (utförs inte)	Säkerhets- larm	AutoLearn har inte utförts.	 Starta om Auto- Learn. 		Lorm	Angor avcak	 Tryck på avbryt. 	
AutoLearn fel 2 (manuellt avbruten) AutoLearn- fel 3 (kom-	Säkerhets- larm Säkerhets- larm	Manuell åtgärd under autolearn Undersök för kompass	 Starta om Auto- Learn. Starta om Auto- 	gationsdata	Laini	nad av något av följande primära kon- trolldataob- jekt	lera att korrekt na- vigations- data finns tillgäng- lig för det	
pass- eller drivenhets- fel)		eller drivenhetsfel	Learn.			– Auto-, Spår- & Vind-	 valda la- get. Kontrol- lara da 	
AutoLearn- fel 4	Säkerhets- larm	AutoLearn har slutat fungera på grund av kompass eller drivenhetsfel.	• Starta om Auto- Learn.			 iagen. XTE – Spårläge. Vindvinkel – vindro- derläge. 	takällan.	
AutoLearn- fel 5	Säkerhets- larm	AutoLearn har misslyc- kats på grund av att mo- tor överskridit strömgrän- sen.	• Starta om Auto- Learn.	Pilotstart	Larm	Visar uppstart i 20 sekunder varje gång piloten sätts på.	 Självav- brytande 	

Larmnamn	Larmtyp	Beskrivning	Åtgärd
Waypoint- framflytt- ning	Larm	Anger en för- ändring av waypoint- namn eller ID och riktning till ny way- point. Star- tad i spår- läge.	 Ändra pilotläge Acceptera ny way- pointrutt.
Ingen vinddata	Larm	SmartPilot är i vindroder- läge men har inte mottagit någon vind- vinkeldata på 30 sekunder.	 Kontrol- lera vin- datakälla och an- slutningar. Piloten lämnar vindroder- läge och går tillbaka till auto- läge. Ändra pilotläge
Ingen has- tighetsdata	Larm	Hastighets- data har stop- pat.	 Kontrol- lera Se- atalk-an- slutning- arna för kortslut- ning el- ler öppen krets Kontrol- lera syste- met för Se- atalk-en- botefol
SeaTalk-fel	Larm	SeaTalk-ka- nal 1 har ett kommuni- kationspro- blem.	 Ändra pilotläge
SeaTalk 2-fel	Larm	SeaTalk-ka- nal 2 har ett kommuni- kationspro- blem.	 Ändra pilotläge
Drivenhet kort	Varning:	Anger en kortslutning i drivenheten	 Piloten kommer att stängas av Använda- ren måste åtgärda kortslut- ningen

Larmnamn	Larmtyp	Beskrivning	Åtgärd
Koppling kortsluten	Varning:	Anger kortslutning i kopplingen	 Kontrol- lera kopp- lingsan- slutning- arna i SPX och dri- venhet.
			 Kontrol- lera dri- venhetens koppling.
			 Använda- ren måste åtgärda kortslut- ningen
Magnetven- til kortsluten	Varning:	Anger en kortslutning i magnetven- tilen	 Piloten kommer att stängas av
			 Använda- ren måste åtgärda kortslut- ningen

Kapitel 12: Ställ in menyalternativ

Innehåll

- 12.1 Inställningsmeny på sidan 86
- 12.2 Autopilotkalibreringsmeny på sidan 86
- 12.3 Användarens prioritetsmeny på sidan 94
- 12.4 Systeminställningsmeny på sidan 96
- 12.5 Diagnostik-meny på sidan 97

12.1 Inställningsmeny

Inställningsmenyn innehåller ett stort omfång verktyg och inställningar för att konfigurera pilotkontrollen.

Menypost	Beskrivning	Alternativ
Autopilotkalibre-	Driftsättning av	SeaTalk ^{ng}
ring	pilot/kalibreringin- ställningar	Båtinställningar
	5	Drivinställningar
		 Segelbåtsin- ställningar
		Driftsättning
		SeaTalk
		 Användarin- ställningar
		 Återförsäljarin- ställningar
		 Sjöprovska- librering
Användarinställ- ningar	Ställ in använ- darinställningar som: Tid och da- tum, Mätenheter, Språk, Båttyp, Bå- tinformation och Variation.	Användarprefe- rensmeny
Systeminställ- ning	Ställ in system- gruppering, skär- marnas och sy- stemets färg och ljusstyrka, flera datakällor och om systeminställ- ningar	Systeminställ- ningsmenyn
Simulator	Aktiverar eller av- aktiverar simula- torfunktionen, med vars hjälp du kan öva utan tillgång till data från någon annan extern en- het.	PåAv
Fabriksåterställ- ning	Radera använ- darinställningar och återställ en- heten till fabriksin- ställningarna.	• Ja • Nej
Diagnostik	Information om skärmen och systemet och tangentsignal på/av	• Ja • Nej
Inställningsguide	Inledande inställningsguide för sjösättning.	 Språk Båtens flytkroppstyp Välkomstsida

12.2 Autopilotkalibreringsmeny

Menyalternativen för autopilotkalibrering bestäms av anslutet autopilotsystem.

Anm: Alla alternativ finns inte när kalibreringslåset är På.

Anm:

•	(1) —	Endast SPX och SeaTalk SmartPiloter.
	(2) —	Endast Evolution-autoniloter

Meny	Alternativ	
Båtinställningar	 Båtens skrovtyp 	
	 Typ av drivenhet 	
	Marschfart ⁽¹⁾	
	 Kompassavvikelse (kompass-offset) 	
	Kompass latituddämpning (1)	
	 Kalibreringslås 	
Manöverinställningar	Roderkänslighet (1)	
(inställning drivenhet)	 Responsnivå ⁽¹⁾ 	
	• Motroder ⁽¹⁾	
	Dämpning	
	• Autotrim ⁽¹⁾	
	Autogir	
	Servostyrning ⁽²⁾	
	Motroderref.	
	Larm Ur Kurs ⁽¹⁾	
	Girhastighetsgräns (1)	
	Motorns rotationsriktning	
	Rodergräns	
	Roder-offset ⁽²⁾	
	Hardover-tid (Hård över tid)	

Meny	Alternativ
Segelbåtinställningar	Gipphämning
	Vindtyp
	Vindtrimrespons ⁽¹⁾
	Larm för vindskifte (2)
Driftstart (drifttagning)	Hamnguide (hamnhjälp)
	Sjöprovsguide (1)
	Motorns rotationsriktning (1)
	Kalibrera Kompass (1)
	Auto Learn (1)
	Rikta in kompass med GPS
	Kompensera kompass (1)
	Starta om kompass ⁽²⁾
	 Kompasslås ⁽²⁾
	 Fabriksåterställning av pilot
	• Felsökningsnivå (2)
	• Felsökningsnivå ACU (2)

Båtinställningar

Båtinställningar är beroende av vilket autopilotsystem och båtmanövreringstyp som är installerat.

Menyn Båtinställningar öppnas i: Meny > Inställningar > Autopilotkalibrering > Båtinställningar.

Anm: När man är ansluten till ett SeaTalk-system är nedanstående listade inställningar del av Återförsäljarinställningsmenyn, Meny > Inställningar > Autopilotkalibrering > Återförsäljarinställningar.

Anm: Alla alternativ finns inte när kalibreringslåset är På.					
Artikel	Beskrivning	Evolution autopiloter	SeaTalk- och SPX SmartPilot-alternativ		
Båtens skrovtyp	Båttypalternativ ger normalt sett optimal prestanda för typiska båtar av varje typ. Men det kan dock visa sig att du kan öka båtens prestanda genom att välja ett alternativ som tillhör en annan båttyp.	 Segla. Segla (långsam gir). Segla katamaran. Motor. Motor (långsam gir). Motor (snabb gir). 	 Regattasegling Segelbåt Katamaran Arbetsbåt. Rib Motorbåt utombordare Motorbåt inombordare Motorkryssare 1. — Båt med hastigheter upp till 12 knop. Motorkryssare 2. — Båt med hastigheter upp till 30 knop. Motorkryssare 3 — Båt med hastigheter över 30 knop. Sportfiske Yrkesfiske 		
Drivenhets- typ	Lista på kompatibla manövertyper. Listan är beroende på vilket autopilotsystem som är anslutet. Anm: Manövertypalternativet är inte tillgänglig i system som består av en EV-2 och en ACU-300.	 Typ 1 linjär — ACU-200 och ACU-400 Typ 2 linjär — endast ACU-400 Typ 2 hydraulisk linjär — endast ACU-400 Typ 3 hydraulisk linjär — endast ACU-400 I/O drive — ACU-200 och ACU-400 Rattdrivenhet — ACU-100, ACU-200 och ACU-400 Rorkult — ACU-100, ACU-200 och ACU-400 CR Solenoid — autodetekterad — endast ACU-300 (inte valbar) Sportdrivenhet — ACU-200 och ACU-400 Vridreglage typ 1 — ACU-200 och ACU-400 Vridreglage typ 2 — endast ACU-400 Hydraulpump typ 1 (0,5 L) — endast ACU-100 Hydraulpump typ 1 — ACU-200 och ACU-400 	 Typ 1 linjär Typ 2 linjär Typ 3 linjär Hydraulpump typ 1 Hydraulpump typ 2 Hydraulpump typ 3 Roterande drivenhet 1 Roterand drivenhet 2. Roterand drivenhet 2. I/O driver CAN Rattdrivenhet. Rorkult Sportdrivenhet Konstant gående pump Verado 		

Artikel	Beskrivning	Evolution autopiloter	SeaTalk- och SPX SmartPilot-alternativ
		 Hydraulpump typ 2 — endast ACU-400 	
		 Hydraulpump typ 3 — endast ACU-400 	
		Verado — ACU-200 och ACU-400	
Hastighetsin- matning	Välj källan för hastighetsdata. I Auto kommer systemet automatiskt välja det lägsta värdet mellan hastighet och FÖG-marschhastighet låter dig ställa in en oförändrad hastighet.	 Auto Hastighet (STW) FÖG Marschhastighet 	Ej tillgänglig
Marschhas- tighet	Ställ in marschhastighet till båtens typiska marschhastighet. Om ingen hastighetsdata finns, kommer SmartPilot-systemet använda det värde på marschhastigheten som du ställt in som standard.	• 0 till 99 knop	• 0 till 99 knop
Kompassoff- set	På system utan måste man manuellt rikta in kompasskursen med båtens kända kurs.	• -10° till 10°	• -179° till 180°
Latituddämp- ning för kom- pass	Om inga giltiga latituddata finns tillgängliga kommer autopilotsystemet använda denna inställning som ger nödvändig anpassning för högre latituder.	Ej tillgänglig	PåAv (förvald)
Auto release	Auto release låter dig frikoppla piloten genom att använda ratten eller rorkulten. När du släpper ratten eller rorkulten återvänder piloten till senast låsta kurs.	Ej tillgänglig	Aktivera (förvald)Avaktivera
	Anm: Finns bara på kursdatorerna S1, S2, eller S3 med drivenhetstyp inställt på I/O drev.		
Kalibrerings- lås	Kalibreringslåset används för att låsa specifika kalibreringsinställningar som, om de ändrades, kan leda till att autopilotsystemet måste driftsättas på nytt. Om ditt system installerats av återförsäljaren kan låset vara aktiverat.	 På (förvald) Av 	 På Av (förvald)

Manöverinställningar (inställning drivenhet)

E

Menyn Manöverinställningar öppnas i: Meny > Inställningar > Autopilotkalibrering > Inställning drivenhet.

Anm: Alla alternativ finns inte när kalibreringslåset är På.			
Artikel	Beskrivning	Alternativ	
*Roderkänslighet	Roderkänslighen är ett mått på hur mycket roder autopiloten använder för att korrigera kursfel. En hög inställning leder till att mer roder används. Roderkänsligheten ställs in automatiskt som en del av Auto Learn-processen.	• 1—9	
*Motroder	Motroder är den mängd roder ditt SmartPilot-system använder för att försöka stoppa pågående gir på inställd kurs. En hög motroderinställning leder till att mer roder används.	 1 — 9 Ställ inte in på 0. 	
Dämpning	I autopilotsystem med en roderreferensgivare kan du ställa in roderdämpningen på att förhindra att autopiloten "jagar". Ökat roderdämpningsvärde minskar "jagande". När du justerar värdet, öka inställningen en nivå i taget tills autopiloten slutar "jaga". Använd alltid det lägsta accepterade värdet. Dämpning	 1 — 9 3 (förvald) 	
Rodergräns	Om det finns en roderlägesgivare monterad används denna skärm för att ställa roderkontrollens gränser precis innanför de mekaniska ändarna och undviker därmed med att utsätta styrsystemet för onödig belastning Detta bör ställas in vid driftsättning av systemet. Gränsen bör ställas in ungefär 5 grader lägre än den högsta rodervinkeln.	 10° — 40° 30° (förvald) 	
	Anm: Om ingen roderreferens installerats MÅSTE du se till att tillräckliga ansträngningar görs för att hindra styrmekanismen från att påverka ändstopparna.		
Roderavvikelse	Detta specificerar avvikelsen från midskepps (nolljustering).	• -9° till 9°	
Motroderref	Detta vänder roderreferensdisplayens riktning.	Babord	
	Anm: Detta alternativ finns inte om det inte finns en roderreferensgivare installerad.	Styrbord	
	Anm: Detta alternativ finns inte på SeaTalk-system, därför måste du skifta RÖD och GRÖN kabel på roderlägesgivaren på kursdatorn.		
*Autotrim	AutoTrim-inställningen avgör i vilken takt autopilotsystemet tillämpar 'standing helm' för att korrigera för trimändringar orsakade av skiftande vindbelastning på segel eller överbyggnad. Standardautotriminställningen ställs in automatiskt som en del av Auto Learn-processen. Om du behöver ändra inställningen, öka Auto Trim en nivå i taget och använd det lägsta acceptabla värdet:	Inställning Av På Justering 1 — 4 1 = Långsammast, 4 = Snabbast 	
	 Om autopilotsystemet ger en instabil kurshallning eller overdriven roderaktivitet vid ändrad krängningsvinkel, minska Auto Trim-nivån. 	• 1 (förvald)	
	 Om autopilotsystemet reagerar långsamt på en kursförändring på en grund av ändrad krängningsvinkel, öka Auto Trim-nivån. 		
	 Om Auto Trim-nivån är för hög blir båten mindre stabil och ringlar runt önskad kurs. 		
Autogir	Denna inställning avgör storleken på kursändringen när man utför en autogir.	 10° — 125° 90° (förvald) 	
	Anm: Detta val kan inte ändras när man är ansluten via SeaTalk.		
	Anm: Detta val finns endast tillgängligt för motordrivna båtar.		
		I	

Artikel	Beskrivning	Alternativ		
Responsnivå	Detta ställer in autopilotsystemets responsnivåinställning Responsnivån styr förhållandet mellan kurshållningens noggrannhet och nivån på roder-/manöveraktivitet Du kan utföra tillfälliga responsförändringar under normal drift. Evolution På Evolution autopiloter finns responsnivån i huvudmenyn: Meny > Responsnivå SeaTalk och SPX SmartPilot-nivåer	 Evolution Prestanda Gång Fritid SeaTalk och SPX SmartPilot 1 – 9 		
	 Nivå 1 — 3 minimerar pilotaktivitetsnivån. Detta sparar ström men kan äventyra kortsiktig precision av kurshållningen. Nivå 4 — 6 Ska ge en bra kurshållning med fina, välkontrollerade girar under normala driftförhållanden. Nivå 7 — 9 Ger den bästa kurshållning och största roderaktivitet (och största roderaktivitet) 	• 5 (förvald)		
	elförbrukning). Detta kan leda till en ojämn passage i öppet vatten då SPX-systemet 'slåss' mot sjön.			
*Ur kurs-larm	Denna fönster visar vinkeln som använder UR KURS-larmet. UR KURS-larmet aktiveras om piloten går ur kurs mer än den specificerade vinkeln i mer än 20 sekunder.	 15° till 40° 20° (förvald) 		
*Girhastighets- gräns	Detta begränsar båtens girhastighet under autopilotsystemkontroll. Det fungerar bara om hastigheten överstiger 12 knop.	 1° till 30° 7° (förvald) 		
Servostyrning	Denna skärm bestämmer vridreglagets och styrspakens beteende i servostyrningsläge.	AvProportionell		
	Anm: Servostyrningsläget finns endast tillgängligt om systemet har en roderreferensgivare och tillgängliga hastighetsdataAv	Kraftstyrning		
	 Proportionell Styrningen följer vridreglagets eller styrspakens rörelser. Kraftstyrning (endast styrspak) Rodret rör sig och stannar i position efter styrspaksrörelserna. 			
Hardover-tid (Hård över tid)	På båtar utan en roderreferensomvandlare är det av yttersta vikt att ställa in hardover-tid för att säkerställa noggrann autopilotdrift. Standardvärdet bestäms av vilken manövertyp som valts.	Värde är sekunder		
Anm: *Endast SPX och SeaTalk SmartPilots.				

Segelbåtinställningar

Dessa inställningar finns endast för segelbåtar.

Menyn Segelbåtinställningar öppnas i: Meny > InställIningar > Autopilotkalibrering > Segelbåtinställningar.

Anm: När man är ansluten till ett SeaTalk-system är nedanstående Segelbåtinställningar del av menyn Användarinställningar: Meny > Inställningar > Autopilotkalibrering > Användarinställningar.

Artikel	Beskrivning	Evolution autopiloter	SeaTalk och SPX SmartPilot	
Gipphäm- ning	När gipphämning är av kan autopiloten få båten att stagvända/gå upp i vind eller falla av. Med inställd hindrad gipphämning går det endast att stagvända/gå upp i vind. Gipphämning påverkar inte Autogir	Tillåta gippFörhindra gipp	Tillåta gippFörhindra gipp	
Vindtyp	Detta alternativ avgör huruvida båten styr på en skenbar eller sann vind i vindroderläge.	SannSkenbar	SannSkenbar	
Vindtrimre- spons	Vindtrimrespons kontrollerar hur snabbt autopiloten svarar på ändringar i vindriktning. Högre vindtriminställningar leder till ett system som svarar bättre på vindväxlingar.	Ej tillgänglig	1 to 9 (1 till 9)5 (förvald)	
Larm för vindskifte	Detta alternativ gör att du kan aktivera och inaktivera vindskifteslarmet.	På (förvald)Av	Ej tillgänglig	
Anm: Dessa egenskaper finns bara vid tillgänglig vinddata.				

Driftstartsmeny

Alternativen i driftsättningsmenyn är beroende av den anslutna autopiloten.

Menyalternativ	Beskrivning	Evolution autopiloter	SeaTalk och SPX SmartPilot
Hamnguide (hamnhjälp)	Startar hamnguiden.	Ja	Ja
Sjöprovsguide	Startar hamnguiden.	Ej tillgänglig	Ja
Motorrikningsinställning	Startar guiden för motorriktningsinställning (manöverkontroll)	Ej tillgänglig	Ja
Kalibrera kompass	Startar guiden för att svänga kompass	Ej tillgänglig	Ja
Auto Learn	Startar Auto Learn-processen	Ej tillgänglig	Ja
Rikta in kompass GPS (1)	Startar inriktningskompassen på GPS-kursguiden	Ja	Ja
Kompensera kompass (1)	Manuell justering av kompassförskjutning	• -10° till 10°	• -179° till 180°
Fabriksåterställning av pilot	Återställer autopilotens kursdator till fabriksinställningarna.	• Ja • Nej	• Ja • Nej
Starta om kompass	Startar om kompassen	JaAvbryt	Ej tillgänglig
Kompasslås	Låser kompassen från ytterligare automatisk linjärisering.	• På • Av	Ej tillgänglig
Felsökningsnivå ⁽¹⁾	Ställer in felsökningsvärdet för felande ändamål. Den rekommenderade felsökningsinställningen är 7.	• 0—63	Ej tillgänglig
	Anm: Felsökningsnivån ska endast ställas in temporärt, vanligtvis när det efterfrågas av Teknisk Support som en del av ett felande sjöprov.		
Felsökningsnivå ACU (1)	Ställer in felsökningsvärdet för felande ändamål. Den rekommenderade felsökningsinställningen är 7.	• 0—127	Ej tillgänglig
	Anm: Felsökningsnivån ska endast ställas in temporärt, vanligtvis när det efterfrågas av Teknisk Support som en del av ett felande sjöprov.		

Anm: (1) Alternativ finns inte när Kalibreringslåset är På.

Användarinställningar

När man är ansluten till ett SeaTalk autopilotsystem blir en användarinställningsmeny tillgänglig.

Användarinställningsmenyn kan nås

från: Huvudmeny > Inställningar >

Autopilotkalibrering > Användarinställningar. I användarinställningsmenyn kommer alla tillgängliga alternativ visas. Dessa alternativ blir tillgängliga när kalibreringslåset stängts av.

12.3 Användarens prioritetsmeny

	i ger anrandama mejnghet att anpe	
Menypost	Beskrivning	Alternativ
Tid och datum	Här väljer du formatet på datum och tid, så att det passar dina önskemål. Du kan också ange tidskillnaden från GMT, eller UTC som vi också	Datumformat:
		• mm/dd/åå
	kallar det, för den tidszon du befinner dig i.	• dd/mm/åå
		Tidsformat:
		• 12 h
		• 24 h
		Tidsavvikelse (offset):
		• –13 till +13 timmar
Enheter	Här väljer du vilken enhet som skall användas	Hastighet:
	för följande respektive storhet:	• kts — knop.
	Hastighet	• mph — miles per timme.
	Distans	• km/h — kilometer i timmen.
	• Djup	Distans:
	Vindhastighet	• nm — sjömil.
	Temperatur	• sm — Brittiska miles.
	Flödeshastighet	• km — Kilometer.
	• Kurs	Djup:
	TryckVolymBarometer	• ft — Fot
		• m — Meter
		• fa — Famnar
		Vindhastighet:
		• kts — knop.
		• m/s — meter per sekund.
		Temperatur:
		• °C — grader celsius.
		• °F — grader fahrenheit.
		Flödeshastighet
		UK Gal/H — Brittiska Gallon per timme.
		US Gal/H — USA Gallon per timme.
		LPH — Liter per timme.
		Kurs:
		• Mag — magnetisk.
		• Sann
		Tryck
		 PSI — pund per kvadrattum.
		• Bar — bar.
		• kPa — kilopascal.
		Volvm:
		Brittiska Gallon
		• USA-Gallon
	l	

Menyn Användarinställningar ger användarna möjlighet att anpassa användarinställningarna.

Menypost	Beskrivning	Alternativ
		• Itr — liter.
Språk	Text, menyer och undermenyer visas på det språk du väljer.	 Engelska (Storbritannien) Engelska (USA) Kinesiska Kroatiska Danska Danska Nederländska Finska Franska Tyska Grekiska Italienska Japanska Koreanska Norska Polska Portugisiska (brasiliansk) Ryska Spanska Svenska Turkiska
Missvisning	Gör att du kan slå på och stänga av magnetvariation, ange slavkälla eller justera manuellt. • Variationsläge • Variationsområde	Variationsläge: • På • Av (förvald) • Slav Variationsområde: • -30° — +30°
Knappljud	Aktivera och inaktivera knappljudet.	På (förvald)Av

12.4 Systeminställningsmeny

Menyn **Systeminställningar** gör att användarna kan anpassa användarinställningarna:

Menypost	Beskrivning	Alternativ
Nätverksgrupp	Ger möjlighet att lägga till flera enheter i en grupp så att ändringar av färgschema eller liusstyrka tillämpas på alla enheter i	Fördefinierade grupper
		• Ingen
	gruppen.	• Roder 1
		Roder 2
		• Cockpit
		Flybridge
		• Mast
		Odefinierad
		Grupp-1 — Grupp-5
Ljusstyrka/färggrupp	Ger möjlighet att synkronisera skärmens	Synka ljusstyrka/färg
	ljusstyrka och färg så att de blir desamma som för övriga enheter i samma grupp.	Den här skärmen
	сон с с н.д. с н.с. с санил 3.срр.	Den här gruppen
Datakällor	Ger möjlighet att visa och välja prioriterade datakällor. • Välj datakälla • Datakälla hittad • Datakällauppgifter	Välj datakälla
		GPS-position
		• GPS-datum
		Tid och datum
		• Kurs
		• Djup
		Hastighet
		• Vind
		Datakälla hittad
		Modellnamn — serienummer Port-ID
		Datakällauppgifter
		Enhetsnamn
		Serienr
		Port-ID
		Status eller inga data
Om systeminställningar	Ger information om menyn systeminställningar.	

12.5 Diagnostik-meny

Menypost	Beskrivning	Alternativ
Om-skärmen	Låter dig se information om displayen du använder:	 Programversion Hårdvaruversion Bootloader-version Temperatur Volt Max. volt Ström Max. ström Gångtid Avvikelse (om tillgänglig)
Om Piloten	Låter dig se information om autopiloten du använder: Anm: Menyn Om Piloten finns endast tillgänglig på pilotkontroller.	 NMEA-Kod Produkt ID Serienummer Beskrivning Programversion PCB-nummer CAN Volt Enhets Volt Operativa timmar Avvikelse
Om systemet	Låter dig söka i SeaTalkn g-nätverket och visa information om hittade produkter.	 Modellnummer Serienummer Programversion Hårdvaruversion Volt
Självtest	Produkten har ett inbyggt självtest som kan vara till hjälp för diagnostisera fel. Självtest inkluderar: • Minnestest • Knapptest • Display-test • Buzzer-test • Belvsningstest	Ej tillgänglig

Du kan öppna diagnostikdetaljer från menyn Diagnostik: (Meny > Inställningar > Diagnostik).

Kapitel 13: Underhåll

Innehåll

- 13.1 Rutinkontroller på sidan 100
- 13.2 Rengöring av apparaten på sidan 100
- 13.3 Rengöring av skärmen på sidan 101
- 13.4 Rengöring av skärmhölje på sidan 101
- 13.5 Rengöra solskyddet på sidan 102

13.1 Rutinkontroller

Vi rekommenderar att du gör ett antal rutinkontroller för att försäkra dig om att utrustningen fungerar korrekt.

Följande rutinkontroller bör göras regelbundet:

- Kontrollera kablarna avseende slitage och skador.
- Kontrollera att alla kablar är ordentligt klammade och anslutna.

13.2 Rengöring av apparaten

Bästa rengöringssätt.

Tänk på följande vid rengöring av apparaterna:

- Om apparaten har en displayskärm får du INTE torka av skärmen med en torr trasa, eftersom det kan repa skärmens ytbeläggning.
- Använd INTE sura, ammoniakbaserade eller slipande produkter.
- Använd INTE vattenstråle.

13.3 Rengöring av skärmen

Skärm belagd med en ytbeläggning. Denna beläggning är vattenavvisande och förhindrar reflexer. Följ nedanstående instruktioner så undviker du skada på ytbeläggningen:

- 1. Bryt strömförsörjningen.
- 2. Skölj bort alla smutspartiklar och saltavlagringar från skärmen med färskvatten.
- 3. Låt skärmen självtorka.
- 4. Om skärmen därefter fortfarande är smutsig kan du torka av den försiktigt med en ren duk av s k mikrofiber (finns att köpa hos de flesta optiker).

13.4 Rengöring av skärmhölje

Skärmen är en förseglad enhet och kräver ingen regelbunden rengöring. Om du emellertid anser det vara nödvändigt att rengöra skärmen skall du göra ren den på följande sätt:

- 1. Bryt strömförsörjningen.
- 2. Torka ren skärmen med en ren och mjuk trasa, t ex med en s k mikrofiberduk.
- 3. Vid behov kan du använda ett milt rengöringsmedel för att ta bort feta fläckar.

Anm: Lösningsmedel och rengöringsmedel får emellertid inte användas på själva skärmen.

Anm: Kondens kan under vissa förhållanden uppstå på teckenfönstrets insida. Detta är inte skadligt för instrumentet, och fukten försvinner i regel om man låter bakgrundsbelysningen vara tänd en stund.

13.5 Rengöra solskyddet

Det medföljande solskyddet har en självhäftande yta. Under vissa omständigheter kan oönskade föroreningar fastna på denna yta. Undvik att skada bildskärmsdisplayen genom att rengöra solskyddet regelbundet på följande sätt:

- 1. Ta försiktigt bort solskyddet från displayen.
- 2. Skölj bort alla smutspartiklar och saltavlagringar från solskyddet med färskvatten.
- 3. Låt solskyddet självtorka.

Kapitel 14: Systemkontroller och felsökning

Innehåll

- 14.1 Felsökning på sidan 104
- 14.2 Felsökning vid start på sidan 105
- 14.3 Felsökning systemdata på sidan 106
- 14.4 Diverse felsökning på sidan 107
- 14.5 Utföra en fabriksåterställning på sidan 108

14.1 Felsökning

I felsökningsschemat hittar du möjliga orsaker och lösningar på de vanligaste problemen i system med elektroniska instrument ombord.

Alla Raymarine-produkter underställs en omfattande provning och kvalitetskontroll före packning och leverans. Om du däremot har problem med produktens funktion kan du ta hjälp av det här avsnittet för att enklare hitta problemet och åtgärda det.

Om du efter att ha följt instruktionerna i det här avsnittet fortfarande har problem med apparaten bör du kontakta Raymarines avdelning för teknisk service.

14.2 Felsökning vid start

Här beskrivs diverse startproblem och möjliga orsaker och lösningar.

Möjliga orsaker	Möjliga lösningar	
Säkring har gått / utlöst brytare	 Kontrollera skicket hos relevanta säkringar och kontakter och byt ut vid behov. (I avsnittet <i>Teknisk specifikation</i> i produktens installationsanvisningar finns säkringsvärden.) 	
	 Om säkringen fortfarande går kontrollerar du om det finns någon kabelskada, trasigt kontaktstift eller felaktig ledning. 	
Dålig / skadad / oskyddad elkabel /	1. Kontrollera att alla elkontakter sitter ordentligt och fixerade i apparaten.	
kontakter	2. Kontrollera om elkabeln och elkontakterna har tecken på skador och korrosion. Byt ut vid behov.	
	3. Med apparaten påslagen försöker du leda elkabeln nära displaykontakten för att se om apparaten startar om/förlorar strömmen. Byt ut vid behov.	
	 Kontrollera båtens batterispänning, batteriterminalernas och elkablarnas skick och se till att kontakterna är säkra, rena och utan korrosion. Byt ut vid behov. 	
	 När apparaten är belastad kontrollerar du, med hjälp av en multimeter, om spänningen sjunkit kraftigt över kontakter/säkringar. Byt ut vid behov. 	
Felaktig elanslutning	Elförsörjningen kan vara felaktigt ansluten. Kontrollera att du följt anvisningarna.	
Otillräcklig strömförsörjning	När apparaten är belastad kontrollerar du, med en multimeter, elspänningen så nära apparaten som möjligt för att fastställa aktuell spänning när strömmen är på. (I avsnittet <i>Teknisk specifikation</i> i produktens installationsanvisningar specificeras kraven på strömkällan.)	

Apparaten startar inte eller stänger av sig

Apparaten startar inte om

Möjliga orsaker	Möjliga lösningar		
Strömförsörjning- och -anslutning	Se möjliga lösningar i "Apparaten startar inte eller stänger av sig själv" ovan.		
Programfel	 Om det osannolika sker att apparatens programvara är korrupt försöker du hämta senaste programvaran på Raymarines hemsida. 		
	 På displayer kan du som sista åtgärd försöka göra en 'omstart'. Det raderar alla inställningar/förval och egna data (t.ex. waypoints och spår) och återställer apparaten till fabriksinställningarna. 		

14.3 Felsökning systemdata

Vissa systemfel kan leda till problem med kommunikationen mellan de enheter som ingår i systemet. Här beskrivs sådana problem, möjliga orsaker och lösningar.

Problem	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
Instrument-, motor- eller annan systeminfo saknas i samtliga	Det kommer ingen data till skärmen.	Kontrollera databussens (t.ex. SeaTalkng) ledningar och ansöutningar.
skärmar.		Kontrollera databussledningarnas allmänna integritet (t.ex. SeaTalkng).
		Om du har en referensguide se efter mer information om databussen (t.ex. SeaTalk ^{ng} referenshandbok).
	Datakällan (t.ex. instrumentdisplay eller motorgivare) fungerar inte.	Kontrollera den saknade datans källa (t ex en instrumentdisplay eller motorgivarna).
		Kontrollera effekten till SeaTalk-bussen.
		Läs handboken till respektive utrustning.
	Inkompatibilitet mellan programvaran i olika enheter kan orsaka kommunikationsproblem.	Kontakta Raymarines tekniska support.
Instrument- eller annan systemdata saknas på någon	Nätverksproblem.	Kontrollera att all nödvändig utrustning är ansluten till nätverket.
eller några men inte samtliga navstationer		Kontrollera statusen för Raymarine nätverksswitch.
		Kontrollera att SeaTalk ^{hs} / RayNet-kablar är felfria.
	Inkompatibilitet mellan programvaran i olika enheter kan orsaka kommunikationsproblem.	Kontakta Raymarines tekniska support.
Positionsdata visas inte på VHF-radion	VHF-radions NMEA 0183 -ingång inte isolerad/felaktig polaritet	 Kontrollera att radion har en isolerad NMEA 0183-ingång.
		Kontrollera polariteten hos NMEA 0183-ledningar.

14.4 Diverse felsökning

Problem	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
Skärmen uppträder onormalt :	Oregelbundet problem med ström till skärmen.	Kontrollera relevanta säkringar och brytare.
Ofta förekommande oväntade återställningar (resets).		Kontrollera att strömförsörjningskabeln är hel och att alla kontakter sitter ordentligt och är fria från korrosion.
 Systemkraschar eller annat onormalt beteende. 		Kontrollera att du har rätt spänning och tillräcklig strömstyrka i strömförsörjningen.
	Felaktig Programvaruversion på systemet (kräver uppgradering).	Gå till www.raymarine.com och klicka på support för de senaste programvarunedladdningarna.
	Korrupt data/annat okänt problem.	Utför en fabriksåterställning (factory reset)
		Viktig: Denna orsakar förlust av de inställningar och data (såsom waypoints) som är lagrade i produkten. Spara alla viktiga data på ett minneskort innan fabriksåterställningen utförs.

Allehanda problem och deras möjliga orsaker och lösningar beskrivs här.

14.5 Utföra en fabriksåterställning

För att återställa din enhet till fabriksinställningarna, följ stegen nedan.

Anm: En fabriksåterställning raderar alla sparade data och anpassade inställningar.

- 1. Tryck på knappen Meny.
- 2. Välj Inställningar.
- 3. Välj Fabriksinställning.
- 4. Välj **Ja**.

Din enhet återställer sig nu själv till fabriksinställningarna.
Kapitel 15: Teknisk specifikation

Innehåll

• 15.1 Teknisk specifikation på sidan 110

15.1 Teknisk specifikation

Nominell spänning	12 V likström
Driftspänning	9 V likström till 16 V likström (skyddad upp till 32 V likström)
Ström	131 mA
Strömförbrukning	1,57 W
LEN (Se SeaTalk ^{ng} referenshandbok för mer information.)	3
Driftstemperaturområde:	–20°C till +55°C
Förvaringstemperatur:	–30°C till +70°C
Relativ Luftfuktighet	93% Max.
Vattentäthet	IPX6 och IPX7
Displayskärm	• 3.45" TFT LCD display
	 16bit f
	 Upplösning: 320(H) x 240(V)
	• Ljusstyrka: 1,200 cd/m2
Dataanslutningar	1 x SeaTalk ^{ng®} -kontakt
Överensstämmelse	NMEA 2000 certifikationsavvaktande
	• Europa: 2004/108/EG
	 Australien och Nya Zeeland: C-Tick, nivå 2

Kapitel 16: Teknisk support

Innehåll

- 16.1 Raymarines support och service för apparaterna på sidan 112
- 16.2 Övningsmaterial på sidan 113

16.1 Raymarines support och service för apparaterna

Raymarine har en omfattande support-, garanti- och reparationsservice för apparaterna.. Det går att hitta dessa tjänster på Raymarines hemsida, telefon och e-post.

Produktinformation

Om du vill ha service eller support gör du på följande sätt:

- Produktens namn.
- Produktidentitet.
- Serienummer.
- Programversion.
- · Systemdiagram.

Dessa uppgifter finns i instrumentet och kan enkelt hämtas via menyn i produkten.

Service och garanti

Raymarine har särskilt avsedda avdelningar för garanti, service och reparationer.

Glöm inte att gå in på Raymarines hemsida för att registrera apparaten för utökad garanti: http://www.raymarine.co.uk/display/?id=788.

Region	Telefon	E-post
Storbritannien (UK), EMEA och Asiatiska Stilla havsområdet	+44 (0)1329 246 932	emea.service@raymarine.com
Amerikas förenta stater (USA)	+1 (603) 324 7900	rm-usrepair@flir.com

Webbsupport

Gå in på sektionen "Support" på Raymarines hemsida:

- Handböcker och dokument http://www.raymarine.com/manuals
- Vanliga frågor / Kunskapsbas http://www.raymarine.com/knowledgebase
- Teknisk support forum http://forum.raymarine.com
- Programuppdateringarttp://www.raymarine.com/software

Telefon- och e-postsupport

Region	Telefon	E-post
Storbritannien (UK), EMEA och Asiatiska Stilla hvsområdet	+44 (0)1329 246 777	support.uk@raymarine.com
Amerikas förenta stater (USA)	+1 (603) 324 7900 (av- giftsfri: +800 539 5539)	support@raymarine.com

Region	Telefon	E-post
Australien och Nya Zeeland	+61 2 8977 0300	aus.support@raymarine.com (Raymarines dotterbolag)
Frankrike	+33 (0)1 46 49 72 30	support.fr@raymarine.com (Raymarines dotterbolag)
Tyskland	+49 (0)40 237 808 0	support.de@raymarine.com (Raymarines dotterbolag)
Italien	+39 02 9945 1001	support.it@raymarine.com (Raymarines dotterbolag)
Spanien	+34 96 2965 102	sat@azimut.es (Auktoriserad återförsäljare för Raymarine)
Nederländerna	+31 (0)26 3614 905	support.nl@raymarine.com (Raymarines dotterbolag)
Sverige	+46 (0)317 633 670	support.se@raymarine.com (Raymarines dotterbolag)
Finland	+358 (0)207 619 937	support.fi@raymarine.com (Raymarines dotterbolag)
Norge	+47 692 64 600	support.no@raymarine.com (Raymarines dotterbolag)
Danmark	+45 437 164 64	support.dk@raymarine.com (Raymarines dotterbolag)
Ryssland	+7 495 788 0508	info@mikstmarine.ru (Auktoriserad återförsäljare för Raymarine)

Visa produktinformation

- 1. Tryck på knappen Meny.
- 2. Välj Inställningar.
- 3. Välj Diagnostik.
- 4. Välj Om Skärmen.

Här visas en mängd olika uppgifter, bl.a. programversionen och Serienummer.

5. Använd knapparna **Upp** och **Ner** för att bläddra igenom informationen.

16.2 Övningsmaterial

Raymarine har skapat ett antal övningsmaterial för att ge dig möjlighet att få ut mesta möjliga av apparaterna.

Videoövningar



Anm:

- För att kunna titta på videos måste apparaten ha en internetanslutning.
- Vissa videos finns endast på engelska.

Övningskurser

Raymarine kör regelbundet ett antal djupgående övningskurser för att du ska kunna få ut mesta möjliga av apparaten. Mer information finns på övningssektionen på Raymarines hemsida:

http://www.raymarine.co.uk/view/?id=2372

Vanliga frågor och kunskapsbank

Raymarine har skapat ett stort antal frågor och svar och en kunskapsbank för att du lättare ska kunna hitta information och felsöka problem.

http://www.raymarine.co.uk/knowledgebase/

Forum för teknisk support

Det går att använda forumet för teknisk support för att fråga om tekniska frågor om Raymarine-apparater eller ta reda på hur andra kunder använder sin Raymarine-utrustning. Denna bank uppdateras regelbundet av Raymarine-kunder och -personal:

http://forum.raymarine.com

Kapitel 17: Reservdelar och tillbehör

Innehåll

- 17.1 Reservdelar och Tillbehör på sidan 116
- 17.2 SeaTalk^{ng®}-kablar och tillbehör på sidan 116
- 17.3 SeaTalk^{ng} kabelsats på sidan 118
- 17.4 SeaTalk-tillbehör på sidan 121

17.1 Reservdelar och Tillbehör

Beställnings- nummer	Beskrivning	
A80353	Svart ram	i70s / p70s / p70Rs
A80354	Bronsfärgad ram	i70s / p70s / p70Rs
A80357	Solskydd	i70s / p70s
A80358	Solskydd	p70Rs

17.2 SeaTalk^{ng®}-kablar och tillbehör

SeaTalk^{ng}-kablar och tillbehör för användning med kompatibla produkter.

Beskrivning	Beställ- nings- nummer	Anmärkningar
SeaTalk ^{ng} startsats	T70134	Innefattar:
		 1 x 5-vägskontakt (A06064)
		 2 x stamnätterminator (A06031)
		 1 x 3 m grenkabel (A06040)
		• 1 x elkabel (A06049)
SeaTalk ^{ng}	A25062	Innefattar:
stamnatsats		 2 x 5 m stamnätkabel (A06036)
		 1 x 20 m stamnätkabel (A06037)
		• 4 x T-koppling (A06028)
		 2 x stamnätterminator (A06031)
		• 1 x elkabel (A06049)
SeaTalk ^{ng} 0.4 m grenkabel	A06038	
SeaTalk ^{ng} 1 m grenkabel	A06039	
SeaTalk ^{ng} 3 m grenkabel	A06040	
SeaTalk ^{ng} 5 m grenkabel	A06041	
SeaTalk ^{ng} 0,4 m vinklad grenkabel	A06042	
SeaTalk ^{ng} 0.4 m stamnät	A06033	
SeaTalk ^{ng} 1 m stamnät	A06034	
SeaTalk ^{ng} 3 m stamnät	A06035	
SeaTalk ^{ng} 5 m stamnät	A06036	
SeaTalk ^{ng} 9 m stamnät	A06068	
SeaTalkng 20 m stamnät	A06037	
SeaTalk ^{ng} till oisolerade ledare 1 m	A06043	
SeaTalk ^{ng} till oisolerade ledare 3 m	A06044	

	Beställ- nings-	
Beskrivning	nummer	Anmärkningar
SeaTalk ^{ng} - strömkabel	A06049	
SeaTalk ^{ng} - terminator	A06031	
SeaTalkng T-stycke	A06028	Ger 1 x grenanslutning
SeaTalk ^{ng} 5–vägsanslutning	A06064	Ger 3 x grenanslutningar
SeaTalk ^{ng} förlängningskabel för stamnät	A06030	
SeaTalk till SeaTalk ^{ng} - konvertersats	E22158	Tillåter anslutning av SeaTalk-enheter till ett SeaTalk ^{ng} -system.
SeaTalk ^{ng} - terminator i ledningen	A80001	Ger direktanslutning för en dropkabel till slutet av en stamnätkabel. Kräver inget T-stycke.
SeaTalk ^{ng} blindplugg	A06032	
ACU / SPX SeaTalk ^{ng} droppkabel 0,3 m	R12112	Ansluter en SPX-kursdator eller en ACU till ett SeaTalk ^{ng} -stamnät.
SeaTalk (3-stift) till SeaTalk ^{ng} - adapterkabel 0,4 m	A06047	
SeaTalk till SeaTalk⁰ 1 m droppkabel	A22164	
SeaTalk2 (5-stift) till SeaTalkng- adapterkabel 0,4 m	A06048	
DeviceNet- adapterkabel (hona)	A06045	Tillåter anslutning av NMEA 2000-enheter till ett SeaTalk ^{ng} -system.
DeviceNet- adapterkabel (hane)	A06046	Tillåter anslutning av NMEA 2000-enheter till ett SeaTalk ^{ng} -system.
DeviceNet- adapterkabel (Hona) till oisolerade ledare	E05026	Tillåter anslutning av NMEA 2000-enheter till ett SeaTalk ^{ng} -system.
DeviceNet- adapterkabel (Hane) till oisolerade ledare	E05027	Tillåter anslutning av NMEA 2000-enheter till ett SeaTalk ^{ng} -system.

17.3 SeaTalk^{ng} kabelsats

SeaTalk^{ng} startsats (T70134)

Medföljande delar	Antal	Kontakt A	Kabel	Kontakt B	Längd
Grenkabel (A06040)	1				3 m
Elkabel (A06049)	1				1 m
Stamnätterminator (A06031)	2		Ej tillgänglig	Ej tillgänglig	Ej tillgänglig
5–vägskontakt (A06064). Varje kontaktblock gör att det går att ansluta upp till 3 kompatibla enheter. Vid korrekt terminering, formar ett kontaktblock ett fullständigt stamnät. Fler- kontaktblock kan kopplas ihop i en serie (daisy-chain).	1		Ej tillgänglig	Ej tillgänglig	Ej tillgänglig

SeaTalkng stamnätsats (A25062)

Medföljande delar	Antal	Kontakt A	Kabel	Kontakt B	Längd
Stamnätkabel ((A06036))	2				5 m
Stamnätkabel ((A06037))	1				20 m
Elkabel (A06049)	1				1 m

Medföljande delar	Antal	Kontakt A	Kabel	Kontakt B	Längd
T-koppling (A06028)	4		Ej tillgänglig	Ej tillgänglig	Ej tillgänglig
Stamnätterminator (A06031)	2		Ej tillgänglig	Ej tillgänglig	Ej tillgänglig

SeaTalkng Evolution kabelsats (R70160)

Medföljande delar	Antal	Kontakt A	Kabel	Kontakt B	Längd
Stamnätkabel ((A06036))	2				5 m
Elkabel (A06049)	1				1 m
Droppkabel (A06040)	1				1 m
ACU / SPX-elkabel (R12112) (för att strömförsörja SeaTalk ^{ng} - stamnätet från autopilotsystemet.	1				0.3 m
5–vägskontakt (A06064). Varje kontaktblock gör att det går att ansluta upp till 3 kompatibla enheter. Vid korrekt terminering, formar ett kontaktblock ett fullständigt stamnät. Fler kontaktblock kan kopplas ihop i en serie (daisy-chain).	1		Ej tillgänglig	Ej tillgänglig	Ej tillgänglig

Medföljande delar	Antal	Kontakt A	Kabel	Kontakt B	Längd
T-koppling (A06028)	2		Ej tillgänglig	Ej tillgänglig	Ej tillgänglig
Stamnätterminator (A06031)	2		Ej tillgänglig	Ej tillgänglig	Ej tillgänglig

SeaTalkng konvertersats (E22158)

Medföljande delar	Antal	Kontakt A	Kabel	Kontakt B	Längd
Elkabel (A06049)	1				1 m
Stamnätterminator (A06031)	2		Ej tillgänglig	Ej tillgänglig	Ej tillgänglig
Blind- plugg (A06032)			Ej tillgänglig	Ej tillgänglig	Ej tillgänglig
SeaTalk- adapterkabel (3-stifts) (A06047)	1				0,4 m
SeaTalk till Se- aTalkng-omvand- lare(E22158). Möj- liggör anslutning av SeaTalk-enhe- ter till ett SeaTalkng -system.	1		Ej tillgänglig	Ej tillgänglig	Ej tillgänglig

17.4 SeaTalk-tillbehör

SeaTalk-kablar och -tillbehör för användning med kompatibla produkter.

Beskrivning	Beställnings- nummer	Anmärkningar
3–grenad SeaTalk grendosa	D244	
1 m SeaTalk förlängningskabel	D284	
3 m SeaTalk förlängningskabel	D285	
5 m SeaTalk förlängningskabel	D286	
9 m SeaTalk förlängningskabel	D287	
12 m SeaTalk förlängningskabel	E25051	
20 m SeaTalk förlängningskabel	D288	

Bilaga A Stödjer NMEA 2000 PGN-lista

PGN	Beskrivning	Mottaget	Överfört
59392	ISO-kvittering	•	•
59904	ISO-begäran	•	
60928	ISO-adressanspråk	•	•
126208	NMEA-begäran gruppfunktion	•	•
126464	PGN-lista — Tar emot/sänder PGN gruppfunktion	•	•
126992	Systemtid	•	•
126993	Heartbeat	•	•
126996	Produktinformation	•	•
127237	Kurs-/spårreglage	•	
127245	Roder	•	•
127250	Båtkurs	•	
127251	Girhastighet	•	
127257	Attitud	•	
127258	Magnetisk variation	•	•
128259	Hastighet	•	
128267	Vattendjup (nedanför givare)	•	
128275	Distanslogg	•	
129025	Position, snabb uppdatering	•	
129026	KÖG & FÖG, snabb uppdatering	•	
129029	GNSS-positionsdata	•	
129033	Tid och datum	•	
129044	Datum	•	
129283	Avvikelse från kurs	•	
129284	Navigationsdata	•	
129291	Inställning och drift, snabb uppdatering	•	
130306	Vinddata	•	
130310	Miljöparametrar	•	
130311	Miljöparametrar	•	
130576	Hantverksstatus	•	
130577	Riktningsdata	•	

Bilaga B Programversioner

Raymarine uppdaterar regelbundet programvaran för att införa förbättringar, mer maskinvarusupport och användargränssnitt. Tabellen nedan anger vissa viktiga förbättringar och vilken programversion de infördes i.

Program- version	Tillämplig produkt- handbok	Pilotkon- troll kom- patibilitet	Ändringar
V3.05	81365–2 / 88057–2 / 82285–6	p70s / p70Rs / p70 / p70R	 Spårförvärvande & Spårhållande förstärkningar
			 Roderläge — Vindstyrning förbättringar av prestanda
			 Avancerad kom- passlinjärise- ringsspak tillagd för Evolution
			 Förbättrat vindväxlingslarm innefattar att kunna stänga av larm.
V2.17	81365–1 / 88057–1 / 82285–5	p70s / p70Rs / p70 / p70R	 Ny valmöjlig- het för hastig- hetsinmatning (Auto/STW/FÖ- G/Marschhas- tighet) tillagd till Autopilotkalibre- rings-menyn
			 Förstärkt MDS-funktion
			 Korrekt förkortade UI-översättningar
			 Kompass Omstart nu är inte tillgänglig när kalibreringslåset är aktiverat.
V2.12	81355–1 / 82285–5	p70 / p70R	 Tillagd rodersta- pelindikator till kajkalibrering, ro- derriktning.
V2.11	81355–1 / 82285–5	p70 / p70R	 Tillagd support för Evolution autopiloter.
			 Tillagt nytt Om System- diagnostisk sida

Program- version	Tillämplig produkt- handbok	Pilotkon- troll kom- patibilitet	Ändringar
V1.08	81355–1	p70 / p70R	 Korrigerad en- hetsåterställning när enhet är in- ställd på svenska
			 Förbättrad kom- patibilitet på mul- tikontrollerade huvudsystem
V1.06	81331–1	p70 / p70R	Initial Release





www.raymarine.com

CE

Raymarine UK Limited, Marine House, Cartwright Drive, Fareham, PO15 5RJ. United Kingdom. Tel: +44 (0)1329 246 700